

Skipper 5000 Mode d'emploi



1	Votre nouvelle balance de commerce						
	1.1	Fonctions	les plus importantes	3			
	1.2	Consigne	s de sécurité	3			
	1.3	Documen	ts connexes	3			
	1.4	Maintenar	nce	3			
	1.5	Destinatio	on conforme	3			
	1.6	Conventio	ons et pictogrammes utilisés dans ce mode d'emploi	4			
	1.7	Vue d'ens	emble de l'appareil	5			
		1.7.1	Afficheur	5			
		1.7.2	Clavier	6			
		1.7.3	Touches de fonction	7			
		1.7.4	Raccordements	7			
	1.8	Légal pou	Ir le commerce	9			
	1.9	Réglemen	tations fiscales	9			
2	Confi	auration o	t réalages de l'appareil	10			
2	2 1	Contonu	de la livraison	10			
	2.1	Configura	tion do la balanco	10			
	2.2	2 2 1	Evigences posées à l'emplacement de la balance	10			
		2.2.1	Mice à piveau de la balance	10			
		2.2.2	Mostago de la colonne	10			
	0.0	Z.Z.J		10			
	2.3		Pupier	12			
		2.3.1		12			
	0.4	Z.J.Z		12			
	2.4	inserer ru		13			
	2.5	2.0 Ourinexion du resedu electrique					
	2.0	7 Mise hors service					
	2.7		14				
	2.0	Mico quir)	14			
	2.3	MISE UU R		14			
3	Fonct	ionnemen	t rapide et aisé	15			
	3.1	Connexio	n / déconnexion	15			
	3.2	Entrée libr	re	15			
	3.3	Travailler	avec les PLU	16			
		3.3.1	Appeler un PLU	16			
		3.3.2	Appeler un PLU avec des touches fixes	16			
		3.3.3	Utilisation des PLU de quantité et de la multiplication	17			
	3.4	Tarage		18			
		3.4.1	Tarage d'un contenant	18			
		3.4.2	Tare manuelle	18			
		3.4.3	Tare client / fonction panier	19			
	3.5	Réglage c	lu zéro	19			
	3.6	Pesée ave	ec un prix unitaire par 100 g	20			
	3.7	Travailler	avec plusieurs vendeurs	20			
		3.7.1	Travailler avec plusieurs vendeurs sur une balance (vendeurs multiples)	20			
		3.7.2	Travailler avec plusieurs balances (vente accompagnée)	21			
	3.8	Annuler	· · · ·	21			
	3.9	Rembours	sement	22			
	3.10	Rouvrir ur	n ticket	22			
	3.11	Changer o	des prix	23			
		3.11.1	Remplacer un prix temporairement	23			
		3.11.2	Remplacer un prix de manière permanente	23			

	3.12	Accorder u	une remise	24
		3.12.1	Accorder une remise pour un article individuel	24
		3.12.2	Accorder une remise sur la somme totale.	24
		3.12.3	Accorder une remise prédéfinie	25
	3.13	Paiement		25
		3.13.1	Travailler avec un retour	25
		3.13.2	Travailler sans retour	26
		3.13.3	Travailler avec paiement multiple	26
	3.14	Entrée / so	prtie espèces	27
	3.15	Affectation	ı d'une TVA de famille	27
	3.16	Sauvegard	de / restauration de données via un dispositif USB	28
4	Men	J		29
	4.1	Fonctionn	ement du menu	29
		4.1.1	Entrée dans le menu	29
		4.1.2	Fonctions des touches dans le menu	29
		4.1.3	Navigation dans le menu	29
		4.1.4	Quitter le menu	30
		4.1.5	Entrée de texte	30
	4.2	Descriptio	n du menu	31
		4.2.1	Vue d'ensemble	31
		4.2.2	Menu données	33
		4.2.3	Menu de configuration	37
		4.2.4	Menu Rapports	44
	4.3	Conseils o	de configuration	47
		4.3.1	Conseils pour la configuration d'ensemble et de PLU	47
		4.3.2	Exemple de création d'un PLU	48
		4.3.3	Définir un code-barres	49
		4.3.4	Configuration du clavier	51
		4.3.5	Configuration d'un réseau de balances en vente accompagnée avec syn-	53
		4.3.6	Rapports	55
		4.3.7	Journal des ventes	58
		4.3.8	Clôture de période (ticket Z)	59
		4.3.9	Travail dans une configuration de formation	60
5	Que	faire si?		61
6	Cara	ctéristique	s techniques et accessoires	64
	6.1	Caractéris	tiques techniques	64
	6.2	Conformite	é	64
	6.3	Options/a	ccessoires	64

1 Votre nouvelle balance de commerce

1.1 Fonctions les plus importantes

Félicitations pour votre nouvelle balance. Cette balance robuste avec son fonctionnement sur accu, son tiroir-caisse amovible et son imprimante de ticket intégrée facilite la vente confortable, mobile tout en maintenant la précision la plus élevée.

Votre nouvelle balance se distingue non seulement par sa mobilité, mais également par sa capacité de mise en réseau et dont transfert rapide de données depuis et vers un ordinateur. Ceci vous permet par exemple de faire fonctionner des balances intégrées qui sont connectées pour créer rapidement et facilement des rapports de vente.

1.2 Consignes de sécurité

Consignes de sécurité de base

- Lisez cette notice d'utilisation avant d'utiliser la balance.
- Suivez attentivement les instructions de cette notice d'utilisation.
- Rangez cette notice d'utilisation près de la balance pour consultation future.
- Ne laissez pas du personnel non formé utiliser ou nettoyer la balance.
- N'ouvrez pas la balance.
- Débranchez toujours la balance du réseau électrique avant le nettoyage et la maintenance.

Consignes de sécurité pour le fonctionnement sur accu

- L'accu ne doit pas entrer en contact avec des solvants chimiques, de l'huile ni de l'eau.
- Tenez les accus à l'écart de la chaleur et du feu.
- N'ouvrez pas l'accu.



ATTENTION

Risque d'explosion si l'accu est remplacé par un type incorrect

- Eliminez les accus utilisés conformément aux instructions.

1.3 Documents connexes

Pour des documents supplémentaires concernant votre nouvelle balance de commerce (p. ex. guides, fiche technique), veuillez consulter le site web suivant:

http://www.ohaus.com

1.4 Maintenance

• Seul du personnel autorisé peut ouvrir et réparer la balance. Veuillez contacter votre représentant local.

1.5 Destination conforme

- Utilisez la balance uniquement pour le pesage conformément à ce manuel.
- Utilisez la balance uniquement dans des endroits secs.
- Tout autre type d'utilisation et de fonctionnement allant au-delà des limites des spécifications techniques est considéré comme non conforme.

Usage abusif

• Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement industriel et agressif.

1.6 Conventions et pictogrammes utilisés dans ce mode d'emploi

Symbole	Description
	Symbole de sécurité qui avertit l'utilisateur de situations entraînant la mort, de graves blessures ou un dommage matériel, en cas de non-respect des consignes de sécurité mentionnées.
İ	Informations générales qui facilitent le travail avec le dispositif.
С	Exigences de configuration et conseils.
	Condition préalable à une action.
20 7 0	Action individuelle qui doit être exécutée.
1	Séquence d'actions qui doit être exécutée dans l'ordre indiqué.
2	
⇔	Résultat d'une action ou d'une séquence d'actions.
[▶ 18]	Référence croisée (exemple: référence à la page 18)
Le système redémarre	Message sur l'afficheur de la balance
Touche [Sauvegarder prix]	Touche fixe au clavier de la balance [Définir les éléments de menu sur les touches fixes ▶ page 52]
"Annuler"	Nom de menu ou de sous-menu
	Configuration dans un menu/sous-menu

1.7 Vue d'ensemble de l'appareil

1.7.1 Afficheur

L'affichage est structuré comme suit tant du côté vendeur que du côté client:

- 1 Information métrologique
- 2 Affichage du poids
- 3 Prix unitaire
- 4 Prix
- 5 Champ pour instructions ou messages d'état



En plus du poids et du prix, les messages d'état et indicateurs suivants peuvent être affichés:

->0<-	Le poids brut est zéro
NET	Poids net
Х	Mode quantité
PLU	Le numéro PLU est affiché
ST	Mode remboursement
LS	Mode grande vente
\checkmark	Connectée à l'alimentation électrique
	Réseau/état de communication
	Allumée: la balance est en fonctionneme indique l'état de charge

Allumée: la balance est en fonctionnement sur batterie, le nombre de segments illuminés indique l'état de charge

Clignote: batterie déchargée Charger ou remplacer la batterie.



Clignote et symbole d'alimentation allumé: la batterie est en charge

1.7.2 Clavier

Le clavier est divisé en trois zones:

		:	2	
	Menu	•	Login Logout	Fn
	Back	ОК	→ ⊺←	Disc
	→0← ←	Image: Image of the second	Void	-
	7 !?	8 ABC	9 DEF	x
	4 GHI	5 JKL	6 MNO	PLU
	1 PQRS	2 TUV	3 WXYZ	* Pay
	0	00 #	C	V
3				

1 Pavé numérique

3 Touches fixes

2 Touches de fonction

En plus de leur fonction principale, certaines touches de fonction ont une ou plusieurs fonctions auxiliaires.

1.7.3 Touches de fonction

Touche	Nom	Fonction
Menu	Touche Menu	Entrée dans le menu
		 Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée ou faites un double clic pour retourner rapidement au mode de pe- sage
Back	Touche Retour	Revenir à l'écran précédent ou effacer l'imputation et l'appel PLU
→0 <i>←</i>	Touche Zéro	Réglage du zéro
-	Touche gauche	Aller à l'article de gauche
t	Touche flèche vers le haut	Aller à l'article précédent
ОК	Touche OK	Confirmer la sélection
Ŧ	Touche flèche vers le bas	Aller à l'article suivant
Login Logout	Touche Connexion / Déconnexion	Entrée dans le menu d'affectation de vendeur
→ T←	Touche Tare	Tarer la balance
Void	Touche Annuler	Annuler l'article
	Touche droite	Aller à l'article de droite
Disc	Touche Remise	Entrer la remise en pour cent ou en valeur absolue
_	Touche moins	Accès à l'entrée de prix négatifs
x	Touche quantité	Entrer la quantité
PLU	Touche PLU	Commute entre l'entrée du prix par numéro PLU et l'entrée di- recte du prix unitaire
* Pay	Touche étoile	Sous-total des articles ou clôture du paiement
V	Touche vendeur	Confirmer l'entrée de l'article, appeler le ticket ou clôturer le paiement
C	Touche effacer	Efface toutes les entrées

1.7.4 Raccordements

La balance dispose des raccordements suivants à sa face inférieure:



- 1 RS-232/COM A pour un lecteur de code barres 5
- LAN B, pour l'établissement d'un réseau de balances ou connexion à un ordinateur / serveur de données
- 2 RS-232/COM B pour un lecteur de code barres 6
- **3** Connexion pour tiroir-caisse

- USB 1, pour connecter un dispositif USB
- USB 2, pour connecter un dispositif USB

7

4 LAN A, pour l'établissement d'un réseau de balances ou connexion à un ordinateur / serveur de données

1.8 Légal pour le commerce

Lorsque la balance est utilisée dans le commerce ou pour une application sous contrôle légal, elle doit être configurée, vérifiée et scellée conformément aux réglementations des poids et mesures. L'acheteur porte la responsabilité de s'assurer que toutes les exigences légales applicables sont respectées. Comme les exigences de vérification varient selon la juridiction, l'acheteur devrait contacter son bureau local des poids et mesures s'il n'est pas familiarisé avec les exigences.

Le processus de vérification doit être effectué sur le lieu d'utilisation, sauf pour les produits vendus en Europe.

Pour les produits vendus en Europe, le processus de vérification a été complété en usine. Ces produits ont été scellés et la plaque signalétique comprend des marquages supplémentaires de métrologie. Ils peuvent être mis en service immédiatement. Si cela est exigé par les Poids et Mesures, des autocollants supplémentaires seront déjà appliqués sur l'appareil.

Afin d'empêcher l'accès aux réglages de calibrage et métrologiques, la balance doit être scellée à l'aide d'un sceau de papier ou d'un plomb.

1.9 Réglementations fiscales

Dans certains pays, des réglementations fiscales peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre administration fiscale si vous n'êtes pas familiarisés avec les exigences.

Si des réglementations fiscales sont d'application dans le pays de la réception, un guide fiscal fait partie de la livraison. Veuillez consulter ce guide pour plus d'informations pour l'utilisateur.

Afin de respecter les réglementations fiscales, ce qui suit est obligatoire:

- La date et l'heure doivent être réglés correctement, voir sous-menu F274.
 - Le nom et l'adresse de la société doivent être définis correctement, voir sous-menus F123 et F126.

2 Configuration et réglages de l'appareil

2.1 Contenu de la livraison

Contrôlez que la livraison est complète:

- Balance
- Plateau en acier inoxydable
- Câble d'alimentation
- Rouleau de tickets
- Guide
- Guide fiscal (uniquement si des réglementations fiscales sont d'application dans le pays de réception)

2.2 Configuration de la balance

2.2.1 Exigences posées à l'emplacement de la balance

L'emplacement correct est critique pour la précision du pesage.

Conditions pour un emplacement idéal:

- Pas de chocs ni vibrations
- Pas de fluctuations excessives de température
- Pas d'ensoleillement direct
- Pas de courants d'air importants
- Sélectionnez un lieu d'installation stable, sans secousses et, si possible, horizontal pour votre balance.









2.2.2 Mise à niveau de la balance

Seule une balance parfaitement alignée à l'horizontale fournit des résultats de pesage exacts. Afin de faciliter la mise à niveau, la balance est équipée d'un niveau à bulle.

 Pour la mise à niveau, tournez les pieds réglables de la balance jusqu'à ce que la bulle d'air du niveau soit positionnée dans le cercle intérieur.







- 1 Retirer les 3 vis (1) dans le bas de la balance pour enlever le couvercle.
- 2 Déconnecter les câbles et tirer le câble hors de la balance.
- 3 Retirer les 2 vis (2) en dessous de l'afficheur et enlever l'afficheur.
- 4 Retirer la vis (3) et enlever l'adaptateur.
- 5 Faire passer le câble à travers la tour.
- 6 Monter l'adaptateur sur la tour avec la vis (3).
- 7 Fermer l'afficheur avec 2 vis (2).
- 8 Monter la tour sur la base de la tour avec les 3 vis (4).
- 9 Connecter le câble.
- 10 Monter le couvercle avec les vis (1).

2.3 Insérez le papier

2.3.1 Format de papier

Les rouleaux de tickets doivent avoir les dimensions suivantes:

- **A** max. 57 mm
- **B** max. 63 mm
- **C** 10,5 14 mm



- Le papier utilisé ne doit pas avoir une épaisseur supérieure à 0,12 mm.
- Le grammage du papier ne devrait pas être inférieur à 48 g/m², le grammage recommandé est de 55 g/m².
 - Ne claquez pas la porte de l'imprimante: ceci l'endommagerait.

2.3.2 Insérer le rouleau de tickets

 Pour ouvrir la porte de l'imprimante, appuyez sur le bouton sur la porte de l'imprimante.



- 1 Placez le rouleau de tickets dans le compartiment à papier.
- 2 Tirez le papier vers l'extérieur.
- 3 Fermez la porte de l'imprimante et déchirez l'excès de papier.

2.4 Insérer l'accu



La balance peut fonctionner sur accu.



🗥 AVERTISSEMENT

Dommage à l'accu

L'accu peut être endommagé en cas d'installation incorrecte.

- 1 Faites attention à la polarité correcte de l'accu. Les pôles positif (+) et négatif (-) ne doivent pas être mis en court-circuit.
- 2 Utilisez uniquement des accus d'origine du fabricant.
- 1 Enlevez le plateau de charge.
- 2 Enlevez le couvercle du compartiment de l'accu.
- 3 Connectez l'accu au connecteur dans le compartiment de l'accu.
- 4 Placez l'accu dans le compartiment de l'accu.
- 5 Fermez le compartiment de l'accu.
- 6 Remettez le plateau en place.
 - La durée de vie de l'accu est affectée par les conditions de chargement et de déchargement.
 - En cas d'utilisation correcte, la durée de vie de l'accu peut atteindre env. 500 cycles de chargement.
 - Un accu entièrement chargé offre une autonomie de jusqu'à 20 heures. La capacité de l'accu dépend de l'intensité d'utilisation et diminue avec l'âge.
 - L'autonomie de l'accu est réduit si l'accu n'a pas été utilisé pendant une période de temps prolongée (deux mois).
 - On recommande de charger l'accu au moins tous les 3 mois.
 - Si l'accu n'a pas été utilisé pendant une période de temps prolongée, chargez l'accu au moins trois fois et utilisez-le jusqu'à ce qu'il soit complètement déchargé.
 - Le temps de chargement diminue si l'accu n'est pas entièrement déchargé.
 - Spécification de l'accu: Accu plomb-acide, 12 V / 5,5 Ah.

2.5 Connexion au réseau électrique



🚹 DANGER

Danger de choc électrique

- 1 Connectez l'appareil uniquement à une prise de courant correctement mise à la terre.
- 2 Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.
- 3 Utilisez des prises de courant qui sont facilement accessibles et ne sont pas situées plus loin que la longueur du cordon d'alimentation.
- 4 Ne retirez pas la broche de terre.
- Connectez le cordon d'alimentation fourni à la douille de raccordement électrique à la face inférieure de la balance.
- 2 Branchez la fiche dans une prise correctement mise à la terre.





2.6 Mise en service

- Mettez la balance en service à l'aide de l'interrupteur dans le bas à droite de la balance.
- ⇒ La valeur GEO et la version de logiciel sont affichées.
- ⇒ La balance est prête lorsque l'affichage de poids apparaît.
- L'afficheur peut se désactiver automatiquement après 10 minutes si ceci est configuré dans les réglages d'économie d'énergie.

2.7 Mise hors service

- Mettez la balance hors service à l'aide de l'interrupteur dans le bas à droite de la balance.

Une sauvegarde automatique est lancée après 5 minutes. Le redémarrage de la balance durant ce processus peut demander plus de temps que d'habitude.

2.8 Nettoyage



ATTENTION

Dommages au dispositif

- 1 Avant le nettoyage, mettre l'appareil hors service et tirer la fiche de la prise.
- 2 Ne pas ouvrir l'appareil.
- 3 Veiller à ce qu'aucun liquide ne parvienne à l'intérieur de l'appareil.
- 4 Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produit abrasif ni de produit de nettoyage attaquant les matières plastiques.
- 1 Enlever le plateau de charge et le nettoyer avec un détergent de ménage liquide du commerce.
- 2 En cas de fort encrassement, nettoyer la surface du boîtier avec un chiffon humidifié à l'aide d'eau additionnée d'un produit de lavage doux et bien essoré.

2.9 Mise au rebut

En conformité avec les exigences de la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne peut pas être éliminé avec les ordures domestiques. Ceci s'applique également aux pays extérieurs à l'UE selon leurs exigences nationales spécifiques.



 Veuillez éliminer cet appareil en conformité avec la réglementation locale via les points de collecte séparés pour les équipements électriques et électroniques.

Si vous avez des questions, veuillez contacter les autorités responsables ou le distributeur chez qui vous avez acheté cet appareil.

En cas de transmission de cet appareil (par exemple pour une autre utilisation privée ou commerciale/industrielle), cette réglementation doit également être transmise.

Nous vous remercions pour votre contribution à la protection de l'environnement.

Elimination des accus

Les accus contiennent des métaux lourds et ne peuvent dès lors pas être éliminées avec les ordures domestiques.

 Respectez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux dangereux pour l'environnement.



3 Fonctionnement rapide et aisé



Les applications décrites dans ce chapitre se rapportent au travail avec un vendeur.

3.1 Connexion / déconnexion

La balance permet de disposer de touches Vendeur différentes pour différents vendeurs. Chaque vendeur actif doit être affecté à une touche Vendeur spécifique. Avant d'utiliser un vendeur, l'utilisateur doit se connecter à la balance, afin que l'affectation devienne active.

Il y a deux manières de se connecter:

Pour les vendeurs déjà affectés à une touche Vendeur

- Utiliser la touche pour la première fois.

Pour les vendeurs non encore affectés à une touche Vendeur

- Appuyer sur la touche [Connexion / Déconnexion].
 ⇒ L'afficheur montre la liste des vendeurs avec leur état.
- 2 Utiliser les touches fléchées pour naviguer entre les vendeurs.
- 3 Utiliser la touche OK pour la connexion / déconnexion.

3.2 Entrée libre

Vous pouvez peser et vendre immédiatement avec votre balance poids-prix, sans configuration préalable. Avec les réglages d'usine, la balance peut totaliser plusieurs entrées et calculer le changement de client.

- - ⇒ Entrée prix libre **est affiché**.
- 2 Placer l'article sur la balance.
- 3 Entrer le prix unitaire (prix/kg) à l'aide du pavé numérique.
- 4 Confirmer l'entrée avec la touche Vendeur.
- 5 Pour plus d'articles, répéter les étapes 1 à 4.
- 6 Totaliser les articles avec la touche Etoile.
- 7 Entrer le paiement du client.
- 8 Compléter la transaction avec la touche Vendeur ou la touche Etoile (selon la configuration de la touche de clôture de paiement).
- ⇒ La balance calcule le changement et imprime le ticket.
- Lorsqu'on appuie longuement sur la touche PLU, la valeur par défaut commute en permanence de "Entrer numéro PLU" à "Entrée prix libre".
 - Si vous ne désirez pas utiliser la fonction de changement de client, omettez l'étape 7. Dans ce cas, appuyer sur la touche Vendeur immédiatement après la touche étoile.
 - Entrer le prix comme d'habitude sans point décimal, mais avec toutes les décimales.



3.3 Travailler avec les PLU

Vous pouvez sauvegarder vos données d'articles dans la mémoire PLU de la balance et les rappeler facilement plus tard.

Les PLU sont créés dans le sous-menu F111.

3.3.1 Appeler un PLU

1 Si Entrée prix libre est affiché, appuyer sur la touche PLU.

⇒ Entrer numéro PLU **est affiché**.

- 2 Placer l'article sur la balance.
- 3 Entrer le numéro de PLU correspondant.
 - ⇒ Le prix unitaire et le nom de l'article apparaissent sur l'afficheur.
- 4 Confirmer l'entrée avec la touche Vendeur.
- 5 Pour plus d'articles, répéter les étapes 1 à 4.
- 6 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].
 - Lorsqu'on appuie longuement sur la touche PLU, la valeur par défaut commute en permanence de "Entrée prix libre" à "Entrer numéro PLU".
 - Si vous découvrez que vous avez entré un numéro PLU incorrect avant d'avoir confirmé l'entrée avec la touche Vendeur, vous pouvez l'effacer avec la touche Effacer et entrer le PLU correct.

3.3.2 Appeler un PLU avec des touches fixes

- Vous pouvez sauvegarder les principaux PLU sur les touches du clavier.
- Il y a deux rangées de touches fixes.

Touches fixes de la première rangée

- 1 Placer l'article sur la balance.
- 2 Appuyer sur la touche fixe correspondante, p. ex. "Raisins".
 - ⇒ Le prix unitaire et le nom de l'article apparaissent sur l'afficheur.
- 3 Confirmer l'entrée avec la touche Vendeur.
- 4 Pour plus d'articles, répéter les étapes 1 à 3.
- 5 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].

Touches fixes de la deuxième rangée

- 1 Placer l'article sur la balance.
- 2 Appuyer deux fois sur la touche fixe correspondante.
 - ⇒ Le prix unitaire et le nom de l'article apparaissent sur l'afficheur.
- 3 Confirmer l'entrée avec la touche Vendeur.
- 4 Pour plus d'articles, répéter les étapes 1 à 3.
- 5 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre » page 15].







3.3.3 Utilisation des PLU de quantité et de la multiplication

Avec la fonction de multiplication, vous pouvez entrer plusieurs articles pour un PLU.

1 Si Entrée prix libre est affiché, appuyer sur la touche PLU.

⇒ Entrer numéro PLU **est affiché**.

- 2 Entrer le numéro PLU de l'article.
 - ⇒ Le prix unitaire et le nom de l'article apparaissent sur l'afficheur.
- 3 Appuyer sur la touche X pour appeler la fonction de multiplication.
- 4 Entrer le nombre d'articles.
- 5 Confirmer l'entrée avec la touche Vendeur.
 - ⇒ La fonction de multiplication se termine.
- 6 Pour plus d'articles, répéter les étapes 2 à 5.
- 7 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre » page 15].

PLU	0 9
	x
#	0 9
	V

3.4 Tarage

3.4.1 Tarage d'un contenant

Cette fonction dépend de la limitation métrologique de la balance.

Si vous remplissez des contenants avec vos produits ou si les clients apportent leurs propres contenants, la fonction de tare garantit que seul le contenu est pesé et payé.

- 1 Placer le contenant vide sur la balance.
- 2 Appuyer sur la touche Tare.
 - ⇒ La balance est tarée.
 - ⇒ L'affichage de poids est remis à 0,000 kg et le symbole NET apparaît.
- 3 Remplir le contenant avec la marchandise à peser.
- 4 Appeler le PLU par le numéro PLU ou directement avec le prix unitaire.
- 5 Confirmer l'entrée avec la touche Vendeur.
- 6 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].



3.4.2 Tare manuelle

Cette fonction dépend de la limitation métrologique de la balance.

Si vous connaissez le poids de votre contenant, vous pouvez entrer la tare via le clavier et peser le contenant plein.

- La balance est vide et l'affichage de poids est 0.
- 1 Appuyer sur la touche Tare.
- 2 Entrer la tare via le clavier.
 - ⇒ La balance est tarée.
 - ⇒ L'affichage de poids montre la tare comme poids négatif.
- 3 Placer le contenant plein sur la balance.
 - ⇒ Le poids et la tare sont affichés.
- 4 Appeler le PLU par le numéro PLU ou directement avec le prix unitaire.
- 5 Confirmer l'entrée avec la touche Vendeur.
- 6 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].



3.4.3 Tare client / fonction panier

 On peut sauvegarder un maximum de 999 poids de paniers. Si vous atteignez le numéro de panier 999, la balance crée et imprime automatiquement un rapport de panier. Le numéro de panier est alors réinitialisé à 1.

Vos clients prélèvent leurs fruits eux-mêmes, p. ex. des fraises, et apportent leurs propres paniers. Avec la fonction "Tare client", vous pouvez sauvegarder le poids de chaque panier et le rappeler lors de la pesée. De cette manière, votre client paie uniquement pour ce qu'il a réellement prélevé.

- Pour cela, les réglages suivants doivent être effectués:
- ✓ Touches définies comme [Entrée tare panier] et [Rappel tare panier] dans le sous-menu F232.

Sauvegarde de tares client

- 1 Placer le contenant vide du client sur la balance.
- 2 Appuyer sur la touche Tare pour tarer le contenant.
- 3 Appuyer sur la touche [Entrée Tare panier].
 - ⇒ La tare est sauvegardée.
 - ⇒ Un ticket est imprimé avec le numéro et le poids du contenant et un code à barres contenant ces données.



- 1 Placer le contenant plein sur la balance.
 - ⇒ Le poids brut est affiché
- 2 Appuyer sur la touche [Rappel tare panier].
 - ⇒ Une liste des tickets de tare client est affichée.
- 3 Sélectionnez le ticket de tare client que vous désirez traiter. - ou -

Scannez le code à barres sur le ticket de tare du client.

- ⇒ Le poids net et la tare sont affichés.
- 4 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].

3.5 Réglage du zéro

Cette fonction dépend de la limitation métrologique de la balance.

Suite à un encrassement du plateau de charge ou des influences extérieures, il peut arriver que l'affichage de poids n'affiche plus 0,000 kg lorsque le plateau de la balance est déchargé. Dans de tels cas, la balance doit être remise à zéro.







3.6 Pesée avec un prix unitaire par 100 g

 Pour de nombreux produits, les clients sont habitués à un prix par 100 g. Si le PLU est défini comme prix unitaire au kg, les réglages suivants doivent être faits pour la pesée avec un prix unitaire par 100 g:

- "100 g" est activé dans le sous-menu F215.
- Une touche définie comme touche [100 g] dans le sous-menu F232.
- Le prix unitaire PLU peut être divisé par 10, p. ex., 2,90.
- 1 Placer l'article sur la balance.
- 2 Appeler le PLU.
 - ⇒ Le prix unitaire (au kg) et le nom de l'article apparaissent sur l'afficheur.
- 3 Appuyer sur la touche [100 g].
 - ⇒ L'indicateur 100 g et le prix unitaire par 100 g sont affichés pour cet article.
- 4 Confirmer le poids avec la touche Vendeur.
- 5 Pour plus d'articles, répéter les étapes 1 à 4.
- 6 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].

3.7 Travailler avec plusieurs vendeurs

3.7.1 Travailler avec plusieurs vendeurs sur une balance (vendeurs multiples)

- Pour travailler avec plusieurs vendeurs sur une balance, les réglages suivants doivent être effectués:
- Définir jusqu'à 16 vendeurs dans le sous-menu F121.
- Sélectionner "Mode vendeur = Multi vendeurs" dans le sous-menu F233.
- Affecter des touches Vendeur supplémentaires dans F232.

Lorsqu'on travaille avec plusieurs vendeurs sur une balance, chaque vendeur doit utiliser sa touche Vendeur pour entrer des articles.

Exemple

Le vendeur 2 a pesé plusieurs articles et désire compléter sa transaction.

- 1 Placer l'article sur la balance.
- 2 Appeler le PLU par le numéro PLU ou directement avec le prix unitaire.
- 3 Confirmer l'entrée avec la touche Vendeur V2.
- 4 Pour plus d'articles, répéter les étapes 1 à 3.
- 5 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].
 - S'il y a plus d'un vendeur actif, l'entrée du vendeur est cachée après environ 2 secondes afin d'empêcher des entrées incorrectes.
 - Si un vendeur essaie de compléter une transaction sans sa touche Vendeur, le message USER IDENT apparaît.
 - Les messages du vendeur sont conservés lorsque la balance est mise hors service et en service.





3.7.2 Travailler avec plusieurs balances (vente accompagnée)

En cas de vente accompagnée, chaque vendeur peut travailler avec n'importe quelle balance dans un réseau de balances. Pour cela, les réglages suivants doivent être effectués:

- Définir jusqu'à 16 vendeurs dans le sous-menu F121.
- Sélectionner "Mode vendeur = Vente accompagnée" dans le sous-menu F233.
- Soit affecter des touches Vendeur supplémentaires dans F232 ou sélectionner "Touche vendeur = V + Identifiant vendeur" dans le sous-menu F233.

Exemple

Le vendeur 2 entre l'article 1 sur la balance A, l'article 2 sur la balance B et complète la transaction sur la balance C.

- 1 Placer l'article sur n'importe quelle balance dans le réseau, p. ex. la balance A.
- 2 Appeler le PLU par le numéro PLU ou directement avec le prix unitaire.
- 3 Confirmer l'entrée avec la touche Vendeur V2.
- 4 Pour plus d'articles, répéter les étapes 2 et 3 avec n'importe quelle balance dans le réseau, p. ex. la balance B.
- 5 Compléter la transaction sur n'importe quelle balance dans le réseau, comme décrit au point [Entrée libre » page 15].



3.8 Annuler

Votre client décide de ne pas acheter un ou plusieurs articles qui ont déjà été pesés, mais non payés.
 Dans ce cas, vous pouvez annuler les articles non désirés.

Pour cela, le réglage suivant doit être effectué:

- "Annuler" doit être activé dans le sous-menu F212.
- 1 Appuyer sur la touche Vendeur.
 - ⇒ Le ticket de caisse / total mini est affiché.
- 2 Appuyer sur la touche Vendeur.
 - ⇒ Le ticket de caisse est affiché et peut être édité.
- 3 Sélectionner l'article qui sera annulé.
- 4 Appuyer sur la touche Annuler pour effacer l'article sélectionné.
- 5 Pour plus d'articles, répéter les étapes 2 et 3.
- 6 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].



Appuyer deux fois sur la touche Annuler pour effacer tous les articles.

3.9 Remboursement

Votre client a payé un article, mais souhaite le renvoyer.

Afin de rembourser partiellement ou complètement le prix de vente, les réglages suivants doivent être faits:

- Rembourser est activé dans le sous-menu F212.
- Une touche définie comme touche [Rembourser] dans le sous-menu F232.
- 1 Appeler le PLU.
 - ⇒ Le prix unitaire et le nom de l'article apparaissent sur l'afficheur.
- 2 Appuyer sur la touche [Rembourser]. Si nécessaire, entrer le mot de passe.
- 3 Placer l'article à rembourser sur la balance ou entrer la quantité et confirmer avec la touche Vendeur.
 - ⇒ Le prix à rembourser est affiché avec un signe négatif.
- 4 Pour plus d'articles, répéter les étapes 1 à 3.
- 5 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].

3.10 Rouvrir un ticket

Vous avez terminé la transaction avec la touche Etoile et le ticket a été imprimé. Le client souhaite maintenant renvoyer un article. Dans ce cas, vous pouvez rouvrir le ticket. Pour rouvrir un ticket, le vendeur qui rappelle le ticket ne peut pas avoir de ticket ouvert.

Pour rouvrir le ticket, les réglages suivants doivent être effectués:

- "Réouverture Ticket" est activé dans le sous-menu F218.
- Une touche définie comme touche [Réouverture ticket] dans le sous-menu F232.
- 1 Appuyer sur la touche [Réouverture ticket].
 - ⇒ N° Ticket est affiché.
- 2 Entrez le numéro du ticket que vous désirez rouvrir et confirmez avec la touche Vendeur.
- 3 Faites les changements nécessaires.
- 4 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].



- Lorsqu'un ticket est rouvert, un nouveau numéro de ticket lui est attribué.
 - Sur l'impression du ticket rouvert, l'ancien et le nouveau numéros sont imprimés.



3.11 Changer des prix

3.11.1 Remplacer un prix temporairement

Afin de pouvoir changer un prix PLU, les réglages suivants doivent être faits:

- "Modifier prix: définitif" activé ou défini sur "par PLU" dans le sous-menu F215.
- Si le remplacement du prix est "par PLU", la fonctionnalité doit être activée individuellement pour chaque PLU dans le sous-menu F111.
- Une touche définie comme [Modifier prix: définitif] dans le sous-menu F232.
- 1 Appeler le PLU.
- Appuyer sur la touche [Modifier prix: définitif] et entrer le nouveau prix unitaire directement.
- 3 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].



3.11.2 Remplacer un prix de manière permanente

Afin de pouvoir changer un prix PLU de manière permanente, les réglages suivants doivent être faits:

- "Modifier prix: définitif" activé ou défini sur "par PLU" dans le sous-menu F215.
 - Si le remplacement du prix est "par PLU", la fonctionnalité doit être activée individuellement pour chaque PLU dans le sous-menu F111.
 - Touche définie comme [Modifier prix: définitif] et [Sauvegarder prix] dans le sous-menu F232.
- 1 Appeler le PLU.
- 2 Appuyer sur la touche [Modifier prix: définitif] et entrer le nouveau prix unitaire directement.
- 3 Appuyer sur la touche [Sauvegarder prix].
 - $\, \Rightarrow \,$ Le nouveau prix est maintenant sauvegardé de manière permanente.
- 4 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].



Si vous désirez toujours sauvegarder un changement de prix, vous pouvez le faire en mettant "Changement prix définitif" sur "Toujours" dans le sous-menu F215. En sélectionnant ce réglage, vous n'avez plus besoin d'une touche fixe.

3.12 Accorder une remise

3.12.1 Accorder une remise pour un article individuel

- Pour accorder une remise, le réglage suivant doit être effectué:
- "Remise sur prix unitaire" ou "Remise sur prix total" activé dans le sous-menu F217.

Lorsque vous choisissez "Remise sur prix unitaire", la réduction est appliquée sur le prix par unité/ poids. Lorsque vous choisissez "Remise sur prix total", la réduction est appliquée sur le prix calculé de l'article.

Exemple:

- PLU 1: 10 EUR par kg
- Marchandise pesée: 200 g
- Remise sur prix total: 10% sur 2 EUR
- 1 Placer l'article sur la balance.
- 2 Appeler le PLU.
 - ⇒ Le prix unitaire et le nom de l'article apparaissent sur l'afficheur.
- 3 Appuyer sur la touche [Remise].
- 4 Entrer la valeur de la remise.
- 5 Confirmer la remise avec la touche Vendeur. ⇒ Le prix réduit est affiché.
- 6 Pour plus d'articles, répéter les étapes 1 à 5.
- 7 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].

3.12.2 Accorder une remise sur la somme totale

Pour accorder une remise, le réglage suivant doit être effectué:

- "Remise sur vente totale" activé dans le sous-menu F217.
- 1 Imputer les articles du client et confirmer chaque article avec votre touche Vendeur.
- 2 Totaliser les articles avec la touche Etoile.
- 3 Appuyer sur la touche [Remise].
- 4 Entrer la valeur de la remise.
- 5 Confirmer la remise avec la touche Vendeur. ⇒ Le prix total réduit est affiché.
- 6 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].





3.12.3 Accorder une remise prédéfinie

Pour accorder une remise prédéfinie, les réglages suivants doivent être effectués:

- Remises définies dans le sous-menu F131.
- Un des réglages suivants activés dans le sous-menu F217.
 - "Remise sur prix unitaire"
 - "Remise sur prix total"
 - "Remise sur vente totale"
- 1 Placer l'article sur la balance.
- 2 Appeler le PLU.
 - \Rightarrow Le prix unitaire et le nom de l'article apparaissent sur l'afficheur.
- 3 Appuyer sur la touche [Liste de remises].
- 4 Sélectionner la valeur de remise désirée dans la liste.
- 5 Confirmer la remise avec la touche Vendeur.
 - ⇒ Le prix réduit est affiché.
- 6 Pour plus d'articles, répéter les étapes 1 à 5.
- 7 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].
- Pour accorder une remise prédéfinie sur la somme totale, totalisez les articles avec la touche étoile et appuyez sur la touche [Liste de remises].

3.13 Paiement

3.13.1 Travailler avec un retour

- 1 Imputer les articles du client et confirmer chaque article avec la touche Vendeur.
- 2 Totaliser les articles avec la touche Etoile.
- 3 Appuyer sur la touche Vendeur.
- 4 Entrer la quantité donnée par le client et confirmer avec la touche Vendeur.





3.13.2 Travailler sans retour

Pour une impression directe du ticket, sans entrer dans l'écran de paiement lorsqu'on travaille avec un vendeur unique, activer "Impression Ticket directe" dans le sous-menu F245.

- Imputer les articles du client et confirmer chaque article avec la touche Vendeur.
- 2 Totaliser les articles avec la touche Etoile.
- 3 Appuyer sur la touche Vendeur.



3.13.3 Travailler avec paiement multiple

- Paiements définis dans le sous-menu F141.
- "Paiement multiple" est activé dans le sous-menu F218.
- 1 Imputer les articles du client et confirmer chaque article avec votre touche Vendeur.
- 2 Totaliser les articles avec la touche Etoile.
- 3 Appuyer sur la touche Vendeur.
- 4 Sélectionner parmi les paiements affichés.
- 5 Confirmer le paiement avec la touche Vendeur.
- 6 Entrer la quantité et confirmer avec la touche Vendeur.
- 7 Pour des paiements multiples, répéter les étapes 3 à 6.
- 8 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].



3.14 Entrée / sortie espèces

La balance offre la possibilité d'enregistrer des opérations d'entrée / sortie d'espèces sans transaction. Pour cela, les réglages suivants doivent être effectués:

- Touches définies comme [Entrée espèces] et/ou [Sortie espèces] dans le sous-menu F232.
- 1 Appuyer respectivement sur la touche [Entrée d'espèces] ou [Sortie d'espèces].
- 2 Entrer le montant en espèces (p. ex., 5000) et confirmer avec la touche OK.
 - ⇒ Le montant entré apparaîtra sur le rapport d'espèces.

3.15 Affectation d'une TVA de famille

La TVA de famille sera uniquement appliquée lorsqu'on travaille avec des articles à prix libre ou lorsque le taux TVA de PLU n'a pas encore été défini.

Pour pouvoir allouer une TVA de famille à un article à prix libre ou un PLU, les réglages suivants doivent être faits:

- Un identifiant TVA avec les deux taux est affecté à la famille dans le sous-menu F113.
- La famille est assignée à une touche fixe.
- 1 Si Entrer numéro PLU est affiché, appuyer sur la touche PLU.

➡ Entrée prix libre est affiché.

- 2 Placer l'article sur la balance.
- 3 Entrer le prix unitaire (prix/kg) à l'aide du pavé numérique.
- 4 Appuyer sur la touche [Famille].

⇒ La famille est assignée et le taux TVA respectif est utilisé.

- 5 Confirmer l'entrée avec la touche Vendeur.
- 6 Pour plus d'articles, répéter les étapes 1 à 5.
- 7 Compléter la transaction comme décrit au point [Entrée libre ▶ page 15].



3.16 Sauvegarde / restauration de données via un dispositif USB

Clés USB recommandées

Il est important de savoir qu'une clé USB de mauvaise qualité peut conduire à des problèmes d'écriture de données. Afin d'éviter tout problème, nous vous recommandons fortement d'acheter une clé USB fiable et de bonne qualité.

Afin de vous aider dans votre recherche, voici une suggestion de quelques marques reconnues:

- SanDisk
- Kingston
- Lexar
- PNY
- Patriot

Le dispositif de stockage doit également avoir une capacité de stockage suffisante pour archiver une grand quantité de données. Une clé USB de 8 Go suffira pour stocker touts vos données d'une balance.

 Étant donné qu'il est aisé de perdre ou d'endommager une clé USB, la clé USB seule n'est pas considérée comme une archive fiable et durable. Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide fiscal respectif.

Sauvegarde de données sur un dispositif USB / restauration de données depuis un dispositif USB

- 1 Brancher le dispositif USB dans le connecteur USB dans le bas de la balance.
- 2 Utiliser les touches Flèche vers le haut / Flèche vers le bas pour sélectionner respectivement "Sauvegarder données sur USB" ou "Restaurer données depuis USB" et confirmer avec la touche OK.
- 3 Utiliser les touches Flèche vers le haut / Flèche vers le bas pour se déplacer à travers les options: "Données article" – données de la balance "Configuration" – configuration de la balance, bitmap et étiquette, si disponibles "Clavier" – touches définies au clavier "Journal Transactions" – fichier journal de transactions uniquement "Toutes les données" – données d'article, données de configuration et fichier journal de transactions
- 4 Sélectionner ou désélectionner une option en utilisant la touche OK.
- 5 Démarrer la sauvegarde / restauration avec la touche de fonction ou la touche Vendeur.
 - \Rightarrow Les données sélectionnées sont transmises vers ou depuis le dispositif USB.
 - ⇒ Lorsque la transmission de données est terminée, Terminé est affiché.
- 6 Débrancher le dispositif USB.

4 Menu

4.1 Fonctionnement du menu

4.1.1 Entrée dans le menu

- Mot de passe par défaut: 2666666
- 1 Appuyer sur la touche Menu.
- 2 Entrer le mot de passe.
- 3 Confirmer l'entrée avec la touche OK.



4.1.2 Fonctions des touches dans le menu

Les touches suivantes peuvent être utilisées dans le menu:

Touche	Nom	Fonction
Menu	Touche Menu	Entrée dans le menu
		 Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée ou faites un double clic pour retourner rapidement au mode de pe- sage
t	Touche flèche vers le haut	Aller à l'article précédent
Ŧ	Touche flèche vers le bas	Aller à l'article suivant
ОК	Touche OK	Confirmer la sélection
Back	Touche Retour	Aller au niveau précédent

4.1.3 Navigation dans le menu

- 1 Entrér dans le menu.
- 2 Utiliser les touches Flèche vers le haut / Flèche vers le bas pour sélectionner un menu au niveau le plus élevé, p. ex., F 1 Données.
- 3 Confirmer la sélection avec la touche OK.
- 4 Utiliser les touches Flèche vers le haut / Flèche vers le bas pour sélectionner un menu, p. ex., F 11 Données article.
- 5 Confirmer la sélection avec la touche OK.
- 6 Utiliser les touches Flèche vers le haut / Flèche vers le bas pour sélectionner un menu, p. ex., F 111 Editer données PLU.

Accès direct au sous-menu

- 1 Entrér dans le menu.
- 2 Entrer le numéro de menu ou de sous-menu, p. ex. F111.
- 3 Confirmer l'entrée avec la touche OK.



4.1.4 Quitter le menu

- Appuyer sur la touche Menu et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que le poids apparaisse à nouveau.
- $\, \rightleftharpoons \,$ La balance est maintenant dans le mode de fonctionnement normal.

 Menu
 ...
 0.000 kg

 Back
 ...
 0.000 kg

- ou -

 Appuyer de manière répétée sur la touche Retour jusqu'à ce que le mode de fonctionnement normal soit affiché.

4.1.5 Entrée de texte

L'entrée de texte sur la balance fonctionne comme sur un ancien téléphone mobile.

Exemple

Entrer le nom d'article "Pomme":

Touche	Action	Afficheur
1	Appuyer une fois	Р
6	Appuyer trois fois	Po
6	Appuyer une fois	Pom
6	Appuyer une fois	Pomm
9	Appuyer deux fois	Pomme

Les caractères entrés sont affichés sur l'afficheur. Appuyer de manière répétée sur la touche [OOI#] affiche les valeurs suivantes dans la séquence donnée:

- Abc Lettres minuscules, première lettre en majuscule
- ABC Lettres majuscules
- abc Lettres minuscules
- Uni Caractères Unicode
- Symbole Symboles spéciaux

4.2 Description du menu

4.2.1 Vue d'ensemble

Dans le menu, vous pouvez configurer la balance pour traiter vos tâches spéciales de vente et d'administration. Des fonctions et groupes spécifiques sont uniquement accessibles si vous avez une licence. Demandez-la à votre représentant.

Groupe de menu	Menu	Sous-menus
F1 Données	F11 Données article	F111 Editer données PLU
		F113 Famille
		F115 Tare prédéterminée
		F116 Code-barres
		F117 TVA
		F118 Impression Liste PLU
	F12 Gestion des	F121 Vendeur
	données	F122 Balance
		F123 Magasin
		F126 Texte description par type
		F128 Message défilant
	F13 Gestion prix	F131 Remise
	F14 Paiement	F141 Méthode paiement
F2 Configuration	F21 Opérations	F211 Rappel article
		F212 Enregistrer un article
		F215 Prix
		F217 Remise
		F218 Paiement
	F23 Réglages	F231 Définition contenu PLU
		F232 Touche fonction
		F233 Vendeur
		F235 Licences
		Formation
	F24 Impression	F245 Configuration ticket
		F246 Imprimer contenu
	F25 Connectivité	F251 Réseau
		F256 Serveur journal transactions
		F257 Serveur données
	F27 Panneau de	F271 Afficheur
	contrôle	F272 Son
		F273 Gestion énergie
		F274 Date et heure
		F275 Langue
	F28 Système	F281 Mémoire
		F282 Reset
		Imprimer info. système

Les caractéristiques du menu sont organisées selon l'arbre de menu suivant:

Groupe de menu	Menu	Sous-menus
F3 Rapports	F31 Rapports simples	F311 Rapport des ventes
		F312 Rapport PLU
		F313 Rapport TVA
		F314 Rapport vendeur
		F316 Rapport Familles
		F317 Rapport Espèces
		F318 Rapport Tare Panier
		F320 Rapport hors espèces
	F33 Rapport combi-	F331 Journalier
	né	F332 Période A
		F333 Période B
		F333 Période C
	F34 Effacer période	F34 Effacer Période A
		F34 Effacer Période B
		F343 Effacer Période C
		F344 Effacer toutes les périodes
	F35 Journal des ventes	Etat du journal des ventes
		Format rapport
	F36 Rapports Z	F361 Clôture journalière
		F362 Clôture hedbomadaire
		F363 Clôture mensuelle
		F364 Clôture annuelle
		F365 Configuration clôture automatique

4.2.2 Menu données

Dans le groupe de menus Données, vous pouvez entrer les données suivantes:

- Données article
- Gestion des données
- Gestion prix
- Paiement

N° Afficheur		Description	Valeurs possibles			
F11 Données article						
F111	F111 Editer don- nées PLU	Editer PLU Les PLU disponibles dépendent du ré-	Créer nouveau ? Articles existants			
	Numéro articlo		1 0010001000			
			1 99 999 999			
	Prix unifaire #	Entrer prix unitaire	0.01 9'999.99			
	Unite de mesures	 Pour les articles pesés, utiliser les unités kg ou 100 g. Utiliser PCS uniquement pour les articles à la pièce. 	1 kg 2 100g 3 PCS 4 Autres			
	Remise	Permettre la remise pour ce PLU	Activer/Désactiver			
	Modifier Prix	Permettre la modification de prix pour ce PLU	Activer/Désactiver			
	Groupe	Sélectionner un groupe de PLU	1 Aucun # Groupes existants # Nouvelle (voir F113)			
	Tare prédéterminée	Définir la tare prédéterminée	1 Aucune # Valeurs existantes de tare pré- déterminée # Nouveau (voir F115)			
	TVA	Sélectionner une TVA	1 Aucun # TVA existante # Nouveau (voir F117)			
F113	Famille	Définir famille PLU	Créer nouveau ? Familles existantes			
	Numéro Famille	Entrer numéro de famille PLU	1 99			
	Nom Famille	Entrer le numéro de la famille PLU	Max. 32 caractères			
	Identifiant TVA	Sélectionner une TVA	1 Aucun # TVA existante # Nouveau (voir F117)			
F115	Tare prédéterminée	Définir les tares prédéterminées pour les tares souvent utilisées	Créer nouveau ? Tares prédéterminées existantes			
	ID Tare	Entrer l'identificateur de la tare prédétermi- née	1 99			
	Nom Tare	Entrer le nom de la tare prédéterminée	Max. 32 caractères			
	Valeur Tare	Entrer la valeur de la tare prédéterminée	Dépend de la capacité de la ba- lance			

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles
F116	Code-barres	Définir les codes-barres	Créer nouveau ? Tares prédéterminées existantes
	Identifiant Code- barres	Entrer l'identifiant du code-barres	1 99
	Nom Code-barres	Entrer le nom du code-barres	Max. 32 caractères
	Type Code-barres	Sélection du type de code-barres	EAN8 # EAN13 # ITF25 # Code128 # UPC-A # QRCode
	Format Code-barres	Définir le format du code-barres	[Définir un code- barres ▶ page 49]
F117	TVA	Définir les TVA	Créer nouveau ? TVA existantes
	Identifiant TVA	Entrer l'identifiant de la TVA	1 99
	Nom TVA	Entrer le nom de la TVA	Max. 20 caractères
	Valeur TVA "sur place"	Entrer la valeur de TVA pour la consom- mation sur place, p. ex. dans un restau- rant	1 100 (%)
	Valeur TVA " à em- porter"	Entrer la valeur de TVA pour les repas à emporter"	1 100 (%)
F118	Impression Liste PLU	Imprime une liste des PLU entrés	
	Entrer No PLU début	Entrer le numéro de PLU de début	1 99'999'999
	Entrer No PLU Fin	Entrer le numéro de PLU de fin	1 99'999'999

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles		
F12 Ge	2 Gestion des données				
F121	Vendeur	Définir les vendeurs	Créer nouveau? Vendeurs existants		
	Identifiant vendeur	Entrer l'identifiant du vendeur	1 16		
	Nom vendeur	Entrer le nom du vendeur	Max. 32 caractères		
	Mot de passe ven- deur	Entrer le mot de passe du vendeur	1 9'999'999		
	Assigner Touche vendeur	Assigner une touche Vendeur Pour assigner des touches Vendeur sup- plémentaires, voir F232	1 Aucun # Vendeurs existants		
F122	Balance	Entrer les données de la balance			
	ID balance	Entrer le numéro de la balance	1 16		
	Nom balance	Entrer le nom de la balance	Max. 32 caractères		
F123	Stocker	Entrer les données du magasin			
		Le nom du magasin constitue la dénomina être introduit correctement afin de correspo	ation fiscale de l'entreprise et doit ndre à l'entité fiscale.		
	Numéro de magasin	Entrer le numéro de magasin	1 99		
	Nom Magasin	Entrer le nom magasin	Max. 32 caractères		
	Logo Magasin	Entrer le logo magasin	Max. 32 caractères		
F126	Texte description par type	Entrer des textes, classés par type de tex	kte		
	Texte entête	Entrer les textes d'en-tête	Créer nouveau ?		
		Le premier texte d'en-tête (ID de texte en- tête = 1) est requis pour l'adresse fiscale du magasin et doit être introduit correcte- ment afin de correspondre à l'entité fis- cale. Veuillez introduire l'adresse com- plète de l'entreprise (rue, code postal, lo- calité) dans le premier texte d'en-tête.	# Eléments existants		
	ID	Entrer l'identifiant du texte d'en-tête	1 99'999'999		
	Texte	Entrer le texte d'en-tête	Max. 64 caractères		
	Texte pied ticket	Entrer le texte en bas du ticket	Voir Texte entête		
	ID	Entrer l'identifiant du texte en bas du ticket			
	Texte	Entrer le texte en bas du ticket			
	Texte magasin	Entrer le texte de magasin, p. ex. adresse			
	ID	Entrer le numéro du texte de filiale			
	Texte	Entrer le texte de filiale			
F128	Message défilant	Entrer un texte de plusieurs lignes pour affichage défilant dans la ligne du bas	Max. 300 caractères		

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles		
F13 G	F13 Gestion prix				
F131	Remise	Définir les remises	Créer nouveau ? # Remises existantes		
	Identifiant Remise	Entrer l'identifiant de la remise	1 99		
	Nom remise	Entrer le nom de la remise	Max. 32 caractères		
	Valeur remise	Entrer la valeur de la remise	0 100 (%) 1 999999.99		
	Type remise	Sélectionner le type de remise	1 Absolu 2 Pourcentage		

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles
F14 Po	liement		
F141	Méthode paiement	Définir jusqu'à 3 méthodes de paiement	Créer nouveau ? Méthodes existantes
	Id Méthode paie- ment	Entrer l'identifiant de la méthode de paie- ment	0 3
	Nom méthode de paiement	Entrer le nom de la méthode de paiement	Max. 32 caractères
	Type entrée montant	Sélectionner le montant à payer	Entrée libre # Entrée limitée # Egal au montant

4.2.3 Menu de configuration

Dans le groupe de menus Configuration, vous pouvez entrer les données suivantes:

- Opérations: configurer opération (enregistrement, tare, prix, remise, TVA, ...)
- Réglages: configurer PLU, assignation des touches, vendeurs, ...
- Impression: configurer l'impression
- Connectivité: configurer la connectivité
- Panneau de contrôle: configurer les réglages du panneau de contrôle (réglages de l'afficheur, réglages sonores)
- Système: réinitialisation de la base de données, réinitialisation de la balance, ...
- Certaines fonctions doivent non seulement être activées, mais doivent également se voir attribuer une touche, voir F232.

Dans la suite, ces fonctions sont marquées avec un *.

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles		
F21 Op	F21 Opérations				
F211	Rappel article	Définir le rappel article			
	Source données PLU	Sélectionner la source de données pour le rappel de PLU. Définir si la base de don- nées de PLU est utilisée à distance sur une balance du réseau du serveur ou sur la balance locale. L'utilisation de "Distant + Local" écrasera les données de la ba- lance locale avec celles du serveur dis- tant.	1 Local 2 Distant 3 Distant + Local		
	Sync. données. au démarrage	Au démarrage de la balance, synchroni- ser les données PLU avec le serveur	Activer/Désactiver		
F212	Enregistrer un ar- ticle	Définir l'enregistrement des articles			
	Poids Manuel	Activer/désactiver le mode poids manuel	Activer/Désactiver		
	Annuler	Activer/désactiver l'annulation	Activer/Désactiver		
	Remboursement	Activer/désactiver le mode remboursement	Activer/Désactiver		
	Config. fixer après enregistrement	Définir si la valeur est définie par l'option ou par une touche fixe	1 Par Option 2 Par touche Fix		
	Option fixer	Tare fixe ou Tare et PLU	1 Tare seule 2 Tare et PLU		
F215	Prix	Définir l'entrée du prix			
	Modifier prix: défini- tif *	Configurer la modification de prix: soit de manière générale ou en fonction des ré- glages PLU dans le sous-menu F231	1 Activer 2 Désactiver 3 par PLU		
	Entrée divers	Activer/désactiver entrée prix libre	Activer/Désactiver		
	100g *	Activer/désactiver la pesée avec un prix unitaire par 100 g	Activer/Désactiver		
	Changement prix définitif	Définir la manière dont le prix est changé lors de l'écrasement d'un prix	1 Touche Sauv. sous 2 Toujours		
	Modif. direct prix	Activer/désactiver Modif. direct prix Si acti- vé, elle ira directement à l'écrasement du prix tout en sélectionnant le PLU.	Activer/Désactiver		

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles	
F217	Remise	Définir les méthodes de remise sur la ba	Définir les méthodes de remise sur la balance	
	Remise sur prix total	Activer/désactiver la remise sur le prix to- tal	Activer/Désactiver	
	Remise sur vente to- tale	Activer/désactiver la remise sur vente to- tale	Activer/Désactiver	
	Remise pourcentage	Activer/désactiver la remise en pourcen- tage	Activer / Désactiver	
	Remise absolue	Activer/désactiver la remise absolue	Activer/Désactiver	
F218	Paiement	Définir les méthodes de paiement sur la balance		
	Rouvrir ticket	Activer/désactiver la réouverture du ticket	Activer/Désactiver	
	Paiement multiple	Activer/désactiver les paiements multiples	Activer/Désactiver	
	Moyen de paiement par défault	Sélectionner le mode de paiement par dé- faut	1 Espèces 2 Chèque (1) 3 Carte de crédit (2) 4 Ticket restaurant (3) 5 Coupon (4)	
	Ouverture Tiroir Caisse	Définir le comportement du tiroir-caisse	1 Non 2 Manuel 3 Auto 4 L'un et l'autre	

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles		
F23 Ré	23 Réglages				
F231	Définition contenu PLU	Configurer les données PLU			
	Numéro d'article	Activer/désactiver le numéro d'article	On/Off		
	Nom d'article	Activer/désactiver le nom d'article	On/Off		
	Nombre de prix uni- taires	Sélectionner le nombre de prix unitaires	1 Aucun 2 (1 prix unitaire)		
	Groupe	Activer/désactiver le groupe	On/Off		
	TVA	Activer/désactiver la TVA	On/Off		
	Tare prédéterminée	Activer/désactiver la tare prédéterminée	On/Off		
	Unité de mesures	Activer/désactiver l'unité de mesure	On/Off		
	Remise	Activer/désactiver la remise	On/Off		
	Modifier Prix	Activer/désactiver la modification de prix	On/Off		
F232	Touche fonction	Assigne la touche fixe à une fonction			
	Assigner une touche	1 Sélectionner une fonction.	La liste d'assignation de touches		
		 Appuyer sur la touche fixe correspon- dante jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre. 	dépend de la configuration de la balance		
		3 Pour une touche fixe au deuxième ni- veau, appuyer sur la touche fixe dési- rée jusqu'à ce qu'un deuxième bip se fasse entendre.			
		 Lorsque la fonction est assignée, les coordonnées de la touche fixe sont affichées, p. ex. L3 C1 (ligne 3, colonne 1). 			
F233	Vendeur	Définir la méthode de travail avec les ve	ndeurs		
		Pour créer un nouveau vendeur et définir d F232	es touches Vendeur, voir F121 et		
	Mode vendeur	Sélectionner le mode vendeur. "Vente ac-	1 Vendeur unique		
		compagnée" permet d'utiliser le même vendeur sur différentes balances du même réseau.	2 Multi vendeurs 3 Vente accompagnée		
	Touche vendeur	Sélectionner la méthode pour appeler le vendeur. "V + Numéro vendeur" requiert d'entrer les deux chiffres du Numéro vendeur.	1 Comme touche V1 2 V + Identifiant vendeur		
F235	Licences	Options de configuration			
	Entrer licence	Entrer le numéro de licence. Pour plus d'informations sur vos options, o	consultez votre représentant local.		
	Imprimer état li- cence	Sélectionner l'impression de l'état de la lice	ence		
	Entrer LID	Entrer le numéro de licence			
	Formation	Configurer la fonction de formation			
	Désactiver	Fonction de formation désactivée			
	Activer par vendeur	Fonction de formation uniquement pour un	vendeur individuel		

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles		
F24 Im	F24 Impression				
F245	Configuration ticket	Définir l'impression du ticket			
	Impression Ticket directe	Activer/désactiver l'impression directe du ticket après avoir appuyé sur la touche Vendeur (enregistrement)	Activer/Désactiver		
	Imprimer copie	Sélectionner la méthode d'impression de la copie du ticket	Impression Auto # à la demande # Non		
	Talon	Sélectionner la méthode d'impression du talon	Impression Auto # à la demande # Non		
	Longueur de l'avance papier (ti- cket)	Entrer la longueur de l'avance automa- tique	0 40 Unité [mm]		
	Longueur avance papier	Entrer la longueur de l'avance manuelle	0 99 Unité [mm]		
F246	Imprimer contenu	Définir le contenu du ticket			
	Logo	Impression d'un logo sur le ticket	Oui/Non		
	Texte entête	Sélectionner un texte d'en-tête à imprimer sur le ticket	1 99'999'999		
	Texte pied ticket	Sélectionner un texte de pied de ticket à imprimer sur le ticket	1 99'999'999		
	TVA	Sélectionner la TVA à imprimer sur le ti- cket			
	Code-barres	Sélectionner un code-barres à imprimer sur le ticket			

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles		
F25 Co	F25 Connectivité				
F251	Réseau	Réglages de réseau			
	Mode IP	Sélectionner le mode IP	1 Automatique 2 Statique		
	Adresse IP	Entrer l'adresse IP			
	Masque	Entrer le masque			
	Passerelle	Entrer la passerelle			
F256	Serveur journal transactions	Réglages du serveur journal transactions	S		
	Transfert	Sélectionner les réglages de transfert	Aucun # Immédiat # Journalier # Excédent		
	Type service	Sélection du type de service	Aucun # Transfert auto. # Transfert à IP # Serveur		
	Adresse IP	Entrer l'adresse IP			
	Port	Entrer un numéro de port			
	Action débordement	Sélectionner une action de débordement			
	Transfert	Démarrer transfert			
F257	Serveur données	Réglages serveur données			
	Type serveur don- nées		Aucun # Récupération automatique # Récupération par IP # Serveur		
	Adresse IP	Entrer numéro			
	Port	Entrer un numéro de port			

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles		
F27 Pa	F27 Panneau de contrôle				
F271	Afficheur	Configuration de l'afficheur			
	Contraste	Entrer la valeur de contraste	0 100		
F272	Son	Configuration du son			
	Bip	Mise en service et hors service du bip	On/Off		
	Son erreur	Sélectionner la fréquence du son d'erreur	1 4186 Hz		
	Son touches	Sélectionner la fréquence du bip lors de l'actionnement d'une touche	2 3951 Hz 3 3250 Hz		
	Config. son touches	Sélectionner la fréquence du bip lors de la configuration d'une touche	4		
	Son démarrage	Sélectionner la fréquence du bip au dé- marrage	1 1976 Hz 2 1760 Hz 3 1568 Hz 4		
	Son extinction	Sélectionner la fréquence du bip à la mise à l'arrêt	1 988 Hz 2 880 Hz 3 784 Hz 4		
F273	Gestion énergie	Configurer la gestion de l'énergie (écono	omiseur d'écran)		
	Extinction écran au- to	Sélectionner le temps après lequel l'éclai- rage d'arrière-plan est désactivé lorsqu'il n'y a pas de changement du poids et qu'aucune touche n'est actionnée. Plus le réglage est bas, plus la durée de fonctionnement de la batterie est longue	1 Jamais 2 1 min 3 2 min 4 5 min 5 10 min		
	Arrêt balance auto	Sélectionner le temps après lequel la fonction Sommeil est activée lorsqu'il n'y a pas de changement du poids et qu'au- cune touche n'est actionnée. Plus le réglage est bas, plus la durée de fonctionnement de la batterie est longue.	1 Jamais 2 10 min 3 20 min 4 30 min 5 60 min		
F274	Date et heure	Réglage de la date et de l'heure			
		C'est à l'utilisation de définir la date et l'her heure) et de vérifier qu'elles correspondent a une pertinence fiscale et engage le propr	ure correctes (jour, mois, année et à l'utilisation de la balance. Ceci iétaire de la balance.		
	Date	Entrer le jour, le mois, l'année dans le for- mat affiché			
	Heure	Entrer les heures, les minutes, les se- condes			
F275	Langue	Régler la langue d'affichage			
	Langue d'affichage	Sélectionner la langue d'affichage	1 English 2 French (Français) 3 German (Deutsch) 		
	Langue d'impres- sion	Sélectionner la langue d'impression	1 English 2 French (Français) 3 German (Deutsch) 		

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles		
F28 Sy	F28 Système				
F281	Mémoire	Configuration des options de mémoire	Configuration des options de mémoire		
	Option sauvegarde périphérique USB	Options de configuration pour la sauve- garde sur clé USB	1 Remplacer 2 Mise à jour 3 Demande		
F282	Reset	Réinitialisation de la balance			
		Soyez prudent: toutes les informations de la balance seront effacées. Utilisez uniquement cette fonctionnalité à la demande d'un technicien de service de l'usine.			
	Effacer la base de données	Supprimer la base de données	Oui/Non		
	Réglages usine	Remettre la balance aux réglages d'usine	Oui/Non		
	Numéro de début ti- cket	Réinitialiser le numéro de début du comp- teur de tickets	1 99'999'998		
	Compteur max ti- ckets	Réinitialiser le maximum du compteur de tickets	1 99'999'999		
	Imprimer info. sys- tème	Imprimer des informations détaillées du	système		

4.2.4 Menu Rapports

Dans le groupe de menus Rapports, vous pouvez créer les rapports suivants:

- Rapports simples: Rapport des ventes, Rapport PLU, Rapport vendeur, ...
- Rapports combinés
- Effacer période
- Assignez des touches dans le sous-menu F232 pour appeler vos rapports.
- L'utilisation du logiciel de gestion de la balance vous permet de définir et renommer les périodes A à C.

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles		
F31 Ra	F31 Rapports simples				
F311	Rapport des ventes	Créer un rapport des ventes			
	Filtre période	Définir la période du rapport	1 Aujourd'hui 2 Période A 3 Période B 4 Période C		
F312	Rapport PLU	Créer un rapport PLU			
	Filtre période	Définir la période du rapport	Voir F311		
	Trier par	Définir la méthode de tri	1 Par numéro 2 Par montant		
	Format rapport	Définir le type de rapport	1 Simple 2 Détaillé		
F313	Rapport TVA	Créer un rapport TVA			
	Filtre période	Définir la période du rapport	Voir F311		
	Trier par	Définir la méthode de tri	Voir F312		
F314	Rapport vendeur	Créer un rapport vendeur			
	Filtre période	Définir la période du rapport	Voir F311		
F316	Rapport Familles	Créer un rapport familles			
	Filtre période	Définir la période du rapport	Voir F311		
	Trier par	Définir la méthode de tri	1 Par numéro 2 Par montant		
F317	Rapport espèces	Créer un rapport espèces			
	Filtre période	Définir la période du rapport	Voir F311		
F318	Rapport Tare Pa- nier	Créer un rapport tare panier			
F319	Rapport Formation	Créer un rapport de formation			
	Filtre période	Définir la période du rapport	Voir F311		
F320	Rapport hors es- pèces	Crée un rapport de paiement non es- pèces			
	Filtre période	Définir la période du rapport	Voir F311		

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles		
F33 Ra	F33 Rapports combinés				
	Journalier	Crée un rapport combiné journalier			
	Rapport des ventes	Inclure rapport de ventes	Oui/Non		
	Rapport PLU	Inclure rapport PLU	Oui/Non		
	Rapport TVA	Inclure rapport TVA	Oui/Non		
	Rapport vendeur	Inclure rapport vendeur	Oui/Non		
	Rapport Familles	Inclure rapport familles	Oui/Non		
	Rapport espèces	Inclure rapport espèces	Oui/Non		
	Rapport Formation	Inclure rapport formation	Oui/Non		
	Rapport hors es- pèces	Inclure rapport hors espèces	Oui/Non		
	Période A	Crée un rapport combiné pour la période	A		
	Voir "Journalier"				
	Période B	Crée un rapport combiné pour la période	B		
	Voir "Journalier"				
	Période C	Crée un rapport combiné pour la période	C		
	Voir "Journalier"				

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles
F34 Eff	acer période		
	Effacer Période A	Efface le contenu de tous les rapports pour la Période A	Oui/Non
	Effacer Période B	Efface le contenu de tous les rapports pour la Période B	Oui/Non
	Effacer Période C	Efface le contenu de tous les rapports pour la Période C	Oui/Non
	Efface toutes les périodes	Efface le contenu de tous les rapports pour toutes les périodes	Oui/Non

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles
F35 Jou	ırnal des ventes		
Pour plu	us d'informations, voir	point [Journal des ventes > page 58].	
	Etat du journal des ventes	Activer/désactiver le journal des ventes	Activer/Désactiver
	Format rapport	Sélectionner le format du journal des ventes	1 Simple 2 Détaillé

N°	Afficheur	Description	Valeurs possibles	
F36 Ra	pport Z			
361	Clôture journalière	Exécuter la clôture journalière	Oui/Non	
362 Clôture hedborna- daire Exécuter la clôture hebdornadaire Oui/Non		Oui/Non		
363	Clôture mensuelle	Exécuter la clôture mensuelle	Oui/Non	
364	Clôture annuelle	Exécuter la clôture annuelle	Oui/Non	
365	Configuration clôture automatique			
	Clôture journalière auto	Activer la clôture journalière automatique	Oui/Non	
	Clôture hebdoma- daire auto	Activer la clôture hebdomadaire automa- tique	Oui/Non	
	Clôture mensuelle auto	Activer la clôture mensuelle automatique	Oui/Non	

4.3 Conseils de configuration

4.3.1 Conseils pour la configuration d'ensemble et de PLU

Etape 1: Configuration du contenu d'un PLU

Dans le réglage d'usine, un article (PLU) propose les champs de données suivants. Dans le sous-menu F231, on peut modifier les champs de données.

- Numéro article
- Nom article
- Prix unitaire
- Unité de mesures
- Unité personnalisée
- Remise
- Modifier Prix
- Famille
- Tare prédéterminée
- TVA

Etape 2: Organiser vos produits

La balance propose des familles pour organiser vos produits. Si désiré, allez aux sous-menus suivants:

• F113: Famille

Etape 3: Editer des listes

Pour de nombreux éléments de PLU, la balance offre des listes de sélection au lieu de devoir entrer les données directement lors de l'élément du PLU. Pour créer des listes, allez aux sous-menus suivants:

- F115: Tare prédéterminée
- F117: TVA

4.3.2 Exemple de création d'un PLU

● Pour utiliser le menu, voir [Entrée dans le menu ▶ page 29].

- 1 Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F 111 Editer données PLU.
- 2 Appuyer sur la touche OK.
- 3 Utiliser les touches fléchées pour sélectionner Créer nouveau ? et confirmer avec la touche OK.
- $\begin{array}{c} 4 \quad \text{Sélectionner Numéro article et confirmer avec la touche} \\ \text{OK}. \end{array}$
- 5 Entrer un numéro d'article inutilisé et confirmer avec la touche OK.
- 6 Utiliser les touches fléchées pour parcourir les éléments PLU configurés.
- 7 Utiliser la touche OK pour éditer un élément.
- 8 Entrer des valeurs numériques, p. ex. prix, et confirmer avec la touche OK.
- 9 Utiliser les touches fléchées pour sélectionner dans une liste, p. ex. unités de mesure, et confirmer avec la touche OK. Sélectionner Nouveau ouvre le menu pour créer une nouvelle entrée de liste, p. ex., une nouvelle famille.
- 10 Lorsque toutes les entrées obligatoires sont faites, appuyer sur la touche Retour de manière répétée jusqu'à ce que l'affichage normal de vente soit affiché.
- ⇒ Tous les réglages sont sauvegardés automatiquement.



4.3.3 Définir un code-barres

Le code-barres doit d'abord être défini dans le sous-menu F116.

Configurer un code-barres

- Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F116 Code-barres.
- 2 Appuyer sur la touche OK.
- 3 Utiliser les touches fléchées pour sélectionner "Créer nouveau ?" et confirmer avec la touche OK.
- 4 Sélectionner "Identifiant Code-barres" et confirmer avec la touche OK.
- 5 Entrer un identifiant code-barres inutilisé et confirmer avec la touche OK.
 - ⇒ Le premier identifiant code-barres disponible est affiché par défaut.
- 6 Utiliser les touches fléchées pour sélectionner "Nom Code-barres" et confirmer avec la touche OK.
- 7 Définir au clavier un nom comme référence pour ce code-barres et confirmer avec la touche OK.
- 8 Sélectionner "Type Code-barres" et confirmer avec la touche OK.
- 9 Utiliser les touches fléchées pour sélectionner le type de codebarres désiré et confirmer avec la touche OK.
 - ⇒ Les types de code-barres EAN 8 et EAN 13 de la norme GS1 sont disponibles.
- 10 Sélectionner "Format Code-barres" et confirmer avec la touche OK.
- 11 Utiliser le clavier pour entrer les signets, voir tableau ci-dessous.
- 12 Confirmer avec la touche OK.
- 13 Appuyer de manière répétée sur la touche Retour pour revenir au menu principal/à l'écran principal.



Table des matières	Signet	Longueur
ID balance	G	2-5
Identifiant vendeur	0	2-4
Date actuelle	D	2 (AA), 4 (AAMM), 6 (AAMMJJ)
Heure actuelle	J	2 (HH), 4 (HHMM), 6 (HHMMSS)
Comptes de transaction	Q	2-4
Prix total	В	4-7
Numéro de ticket	N	2-8
Chiffre de contrôle de code-barres	С	1

Exemples:

Type Code-barres	Configuration
Code-barres 128 avec numéro de ticket	NNNNNN
Code-barres EAN 8 avec numéro d'article	AAAAAAAC (uniquement pour rappel du lecteur de code à barres)
Code-barres EAN 8 avec prix total	BBBBBBC
Code-barres EAN 13 avec numéro de ticket + numéro de vendeur	NNNNNNNOOOOC
Code-barres EAN 13 avec numéro de ticket + prix to- tal	NNNNNBBBBBC
Code-barres EAN 13 avec identificateur fixe "dra- peau" (21) + numéro d'article + prix total	21AAAAABBBBBC (uniquement pour rappel du lec- teur de code à barres)

Affectation d'un code-barres à un ticket

Une fois que le code-barres est défini, il doit être affecté au ticket.

- Seul 1 code-barres peut être imprimé par ticket.
- Si la définition du code-barres est incorrecte, aucun code-barres ne sera imprimé. Veuillez contacter votre représentant de service après-vente.
- 1 Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F246 Imprimer contenu.
- 2 Appuyer sur la touche OK.
- 3 Utiliser les touches fléchées pour sélectionner "Code-barres" et confirmer avec la touche OK.
- 4 Entrer le numéro d'identifiant code-barres (référence) créé préalablement et confirmer avec la touche OK.
- 5 Appuyer sur la touche Retour pour revenir au menu principal/à l'écran principal.



4.3.4 Configuration du clavier

Le clavier propose des touches pour l'affectation personnalisée soit comme touches fixes PLU ou comme touches de fonction.

	Menu M enu	t	Login Logout	Fn
	Back	ОК	→т←	Disc
	→0← ←	Image: Image of the second s	Void	-
	7 !?	8 ABC	9 DEF	X
	4 GHI	5 JKL	6 MNO	PLU
	1 PQRS	2 TUV	3 wxyz	* Pay
	0	00 #	C	V
1				

Configurer des touches fixes de PLU

 Vous pouvez sauvegarder les principaux PLU sur les touches du clavier. La balance offre deux rangées de touches fixes.

Pour des informations sur la manière de créer des PLU, voir [Exemple de création d'un PLU ▶ page 48].

- 1 Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F111 Editer données PLU.
- 2 Appuyer sur la touche OK.
- 3 Utiliser les touches fléchées pour sélectionner un PLU existant. - ou -

Rappeler le numéro PLU.

- ⇒ Le prix unitaire (au kg) et le nom de l'article apparaissent sur l'afficheur.
- 4 Appuyer sur la touche fixe correspondante jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre.
 - ⇒ Le PLU a été assigné avec succès à la touche fixe de la première rangée.
- 5 Pour assigner un PLU à la deuxième rangée, appuyer sur la touche fixe désirée jusqu'à ce qu'un deuxième bip se fasse entendre.
- 6 Répéter les étapes 3 et 4 et 3 et 5 pour des PLU supplémentaires.
- 7 Pour quitter le menu, appuyer sur la touche Retour de manière répétée jusqu'à ce que l'affichage normal de vente soit affiché.



Configurer des touches de fonction

• Vous pouvez assigner les fonctions les plus fréquemment utilisées aux touches du clavier.

- 1 Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F232 Assigner une touche.
- 2 Sélectionner une fonction.
- 3 Appuyer sur la touche fixe correspondante jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre.
- 4 Pour une touche fixe au deuxième niveau, appuyer sur la touche fixe désirée jusqu'à ce qu'un deuxième bip se fasse entendre.
- 5 Lorsque la fonction est assignée, les coordonnées de la touche fixe sont affichées, p. ex. L3 C1 (ligne 3, colonne 1).

Définir les éléments de menu sur les touches fixes

 Vous pouvez assigner des raccourcis aux touches du clavier pour les éléments de menu les plus fréquemment utilisés.

- 1 Entrer dans le menu et naviguer vers le sous-menu désiré, p. ex. F113 Famille.
- 2 Appuyer sur la touche OK.
- 3 Utiliser les touches fléchées pour sélectionner une famille existante.
- 4 Appuyer sur la touche fixe correspondante jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre.
 - ⇒ La famille a été assignée avec succès à la touche fixe de la première rangée.
- 5 Pour plus d'éléments de menu, répéter les étapes 3 à 4.
- 6 Appuyer de manière répétée sur la touche Retour pour revenir au menu principal / à l'écran principal.



F232



4.3.5 Configuration d'un réseau de balances en vente accompagnée avec synchronisation des données

Vous pouvez configurer différents types de réseaux en fonction de vos besoins, p. ex. avec ou sans synchronisation des données.

Cet exemple vous montre comment configurer un réseau de balances en vente accompagnée avec synchronisation des données. Pour cette option, vous définissez une balances comme "Serveur données" (où les données sont gérées) et les autres balances comme "Clients" (dont les données seront rappelées).

Configuration de la balance "Serveur données/Maître"

- 1 Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F251 Réseau.
- 2 Vérifier que "Mode IP" est mis sur "Automatique".
 - ⇒ Les balances sont dans le même réseau et peuvent communiquer l'une avec l'autre.
- 3 Naviguer vers le sous-menu F257 Serveur données.
- 4 Définir la balance comme "Serveur données" en changeant le "Type serveur données" en "Serveur".
- 5 Naviguer vers le sous-menu F211 Rappel article.
- 6 Vérifier que "Source données PLU" est mis sur "Local".
- 7 Vérifier que "Synchronisation des données au démarrage" est mis sur "Désactiver".
- 8 Naviguer vers le sous-menu F233 Vendeur.
- 9 Mettre "Mode vendeur" sur "Vente accompagnée".



Configuration de la balance "Client"

• Vous devez configurer chaque balance client individuellement.

- 1 Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F251 Réseau.
- 2 Vérifier que "Mode IP" est mis sur "Automatique".
 - ⇒ Cette configuration assure que vos balances sont dans un réseau et peuvent communiquer l'une avec l'autre.
- 3 Naviguer vers le sous-menu F257 Serveur données.
- 4 Définir la balance comme "Client" en changeant le "Type serveur données" en "Récupération automatique".
- 5 Noviguer vers le sous-menu F211 Rappel article.
- 6 Vérifier que "Source données PLU" est mis sur "Distant + Local".
- 7 Vérifier que "Synchronisation des données au démarrage" est mis sur "Activer".
- 8 Naviguer vers le sous-menu F233 Vendeur.
- 9 Mettre "Mode vendeur" sur "Vente accompagnée".
- 10 Redémarrer la ou les balances client afin de synchroniser les données d'article, p. ex. le vendeur, la famille etc., avec la balance "Serveur données/Maître".



Si vous travaillez avec des adresses IP statiques, les réglages de récupération de données dans "Type serveur données" doivent être changés en "Récupération par IP".

4.3.6 Rapports

Généralités

La fonctionnalité de rapport offre la possibilité de faire un résumé et une vue d'ensemble de ce qui s'est passé sur la balance durant une période de temps spécifique. Les détails relatifs aux ventes, PLU, vendeurs, etc. peuvent être imprimés.

Les rapports édités sur la balance peuvent être considérés comme des tickets X. Les tickets X peuvent être utilisés pendant toute la journée pour contrôler si vous êtes dans le chiffre d'affaires. C'est un ticket imprimé avec la liste des produits vendus et le total journalier momentané.

Deux types de rapports sont disponibles:

Simple	Durant l'impression, seul le rapport sélectionné de votre choix sera imprimé. Dans le sous-menu F31, vous pouvez choisir le rapport à imprimer, p. ex. rapport PLU ou rapport vendeur.
Combinaison	Un rapport combiné représente la combinaison de plusieurs rapports simples impri- més en même temps, par exemple la combinaison d'un rapport combiné PLU et d'un rapport des ventes imprimés en même temps. La combinaison de rapports peut être définie dans le sous-menu F33 de rapport combiné.

Le menu de rapport est divisé en 3 sous-menus:

- Simple
- Combinaison
- Effacer période

Pour chaque rapport, vous avez le choix entre quatre périodes de rapport différentes:

- · Journalier, qui est automatiquement effacé chaque jour à minuit.
- Période A
- Période B
- Période C

Les périodes A à C peuvent être déterminées librement. P. ex., la période A peut être utilisée comme rapport hebdomadaire, la période B peut être utilisée comme rapport mensuel et la période C peut être utilisée comme rapport trimestriel.

- L'utilisateur décide quand il désire effacer les rapports, vu qu'ils ne sont pas effacés automatiquement.
 - Seul le rapport journalier est effacé automatiquement chaque jour à minuit. Il ne peut pas être effacé manuellement.

Exemples de rapport

Scale No:1	Report No:20	0170508001	
Print Time:08-05-2017	22:39:10		
Report Date:08-05-201	7		
Date of last deletion:01	-02-2017 14:	55:12	
ltem			
kg/pcs	Amount(€)	VAT	
Direct Price (by weight)		
5,108 kg	129,05	8,44	
Direct Price (by count)			
12 pcs	43,38	0,26	
1 Thuringer Mett			
14,385 kg	129,30	8,18	
2 MAQUEREAUX			
35,304 kg	2560,42	21,69	
3 LISETTE			
70,899 kg	2895,05	43,70	
3 LISETTE			
4 pcs	39,96	2,60	
U,430 Kg	0,03	0,00	
36 Schmorwurst			
0,434 kg	7,37	0,00	
38 Zwieblinge			
0,859 kg	12,02	0,00	
39 Sülzwurst m.Kümm	el		
0,434 kg	8,24	0,00	
113 Geflügel Krakauer			
0,436 kg	8,72	0,57	
122 Putenbrust m.Backobst			
1,998 kg	45,93	3,00	
Total	6410,88	111,53	

Scale No:1 Print Time:08 Report Date:0	Report No: -05-2017 22:37:47 08-05-2017	20170508002
ltem	kg/pcs	Amount(€)
By Weight	16,928 kg	2805,97
By Count	0 pcs	0,00
Large Sales	0,000 kg	0,00
Sales Total	16,928 kg / 0 pcs	2805,97
Refund	0,000 kg / 0 pcs	0,00
Void	0,000 kg / 0 pcs	0,00
Customer Co	unt 10	
Sales Total D	iscount	0,00
Grand Total		2805,97
VAT(Incl.)		0,00
Cash Total		2805,97€
Local curre	ncy	2805,97€
Non-Cash To	0,00	

Configuration de rapports combinés

- 1 Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F33 Rapport combiné.
- 2 Utiliser les touches fléchées pour naviguer vers le type de rapport requis.
- 3 Sélectionner/désélectionner un rapport et confirmer avec la touche OK.
- 4 Pour ajouter plus de types de rapports, répéter les étapes 2 et 3.
 - ⇒ Tous les rapports mis sur "Oui" feront partie du rapport combiné.
- 5 Pour imprimer le rapport combiné, appuyer sur la touche étoile.

Définir une touche fixe dans le sous-menu F232 et lancer l'impression via le clavier.

Effacer les périodes de rapports

- Le menu d'effacement de période offre quatre possibilités: Effacer Période A, Effacer Période B, Effacer Période C, Effacer toutes les périodes
 - Sauf pour le rapport journalier, il est possible d'effacer le contenu d'une période spécifique après avoir imprimé le rapport ou lorsque cela est nécessaire.
- 1 Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F34 Effacer période.
- 2 Utiliser les touches fléchées pour naviguer vers la période requise.
- 3 Sélectionner la période à effacer et confirmer avec la touche OK.
- 4 Reconfirmer que la période sera effacée.
- 5 Pour effacer plus de périodes de rapports, répéter les étapes 2 à 4.
 - ou –
 - ⇒ Définir une touche fixe dans le sous-menu F232 et lancer l'effacement via le clavier.
 - Il n'est pas possible d'effacer un simple rapport (p. ex. rapport PLU seul), pour des raisons de cohérence et de pertinence. Dès lors, une fois qu'une période a été effacée, toutes les données relatives à cette période sont également effacées. Par conséquent, si vous effacez le "rapport PLU" d'une période spécifique, cela effacera également le "rapport des ventes", le "rapport vendeur" etc. de la période concernée.
 - En cas de réseau de vente accompagnée, les données sont collectées de toutes les balances connectées au même réseau. Les données correspondent au journal des transactions disponible dans la balance. Il est possible de réunir les données de toutes les balances connectées à un réseau sur une balance individuelle ou un serveur dédié en utilisant la fonction "Serveur journal transactions".

4.3.7 Journal des ventes

Le journal des ventes constitue une liste des activités de la balance. C'est le ticket total journalier – typiquement ce que le vendeur utilise pour clôturer la journée.

Les données utilisées dans le journal des ventes sont complètement indépendantes des données utilisées dans les rapports. De plus, les données utilisées dans le journal des ventes sont complètement indépendantes des données utilisées pour la fiscalisation, qui sont sauvegardées dans la mémoire fiscale. L'effacement est donc indépendant des données dans le journal des ventes et des données des rapports.



Il existe deux versions différentes du journal des ventes:

- Le simple journal des ventes est une addition des tickets.
- Le journal des ventes détaillé est composé des détails de PLU par ticket.
- 1 Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F35.
- 2 Sélectionner le journal des ventes que vous désirez imprimer: le journal des ventes simple ou détaillé.
- 3 Appuyer sur la touche [Imprimer].
- 4 Confirmer à nouveau que vous désirez imprimer le journal des ventes sélectionné.
 - ⇒ Le journal des ventes est imprimé et toutes les données sont ensuite effacées.
 - Veillez à ranger soigneusement le journal des ventes imprimé, vu qu'il sera automatiquement effacé après l'impression. Le but est d'éviter des contradictions dans les informations imprimées avec des journaux des ventes imprimés incorrectement ou en double conduisant à un total final incorrect.
 - Une fois que le journal a été imprimé, il effacera la mémoire et créera de l'espace libre pour sauvegarder de nouvelles données. Dès lors, il est fortement recommandé d'imprimer le journal des ventes régulièrement si la fonctionnalité est activée.
 - Afin de ne pas perdre d'informations sur les transactions, la mémoire ne sera pas effacée tant que le journal des ventes n'a pas été imprimé. Si le journal n'est jamais imprimé, la balance bloquera le stockage des transactions jusqu'à ce que le journal ait été imprimé.
 - La balance informera régulièrement l'utilisateur si la mémoire devient saturée. La balance ne permettra pas de nouvelle transaction lorsque la mémoire est pleine à 100 %.
 - Pour les utilisateurs qui n'utilisent pas de journal des ventes, il est fortement recommandé de désactiver cette fonction afin d'empêcher la balance de bloquer le stockage de nouvelles transactions.

4.3.8 Clôture de période (ticket Z)

- Le ticket Z est un suivi chronologique des numéros de tickets. Une clôture journalière rend impossible de modifier des tickets existants ou d'ajouter de nouveaux tickets à cette journée.
 - Veuillez noter que le ticket Z ne tient pas compte de la monnaie disponible dans le tiroir-caisse. Ceci devrait être considéré comme un processus séparé.
 - Il y a deux types de clôture: clôture manuelle ou automatique. La clôture manuelle signifie que vous devez clôturer manuellement la journée, la semaine ou le mois concerné et imprimer le ticket Z. Aucun rappel n'est affiché. La clôture automatique signifie qu'un message d'information sera affiché pour indiquer que la clôture de la période sélectionnée devrait être faite. Aucune transaction ne peut être effectuée avant d'avoir achevé la clôture correspondante.
- 1 Entrer dans le menu et naviguer jusqu'au sous-menu F36 Rapport Z.
- 2 Sélectionner le type de clôture que vous désirez exécuter.
- 3 Confirmer si vous désirez continuer avec la procédure de clôture.
 - ⇒ Le ticket Z sera imprimé suivant votre sélection antérieure.
- S'il s'agit de la clôture journalière, le ticket Z montrera toutes les transactions de la journée depuis la dernière clôture, y compris des informations particulières telles que les paiements et les produits.
 - S'il s'agit de la clôture mensuelle, le ticket Z montrera toutes les transactions du mois depuis la dernière clôture, sachant que la clôture mensuelle est basée sur un mois du 1^{er} au 31 / 28.
 - Chaque jour à minuit, la balance contrôle automatiquement si le jour précédent a été correctement clôturé. En cas de changement de date et de clôture non effectuée, le lendemain (à minuit) ou la prochaine fois que la balance démarre, un message apparaîtra pour démarrer le processus de clôture.
 - Il est obligatoire d'effectuer une clôture annuelle. Au plus tard au changement d'année, la balance affichera un message demandant de clôturer l'année et de procéder à un archivage. Pour plus de détails sur la procédure d'archivage, veuillez consulter le guide fiscal.

Elément	Contenu
En-tête	Ticket Z
Date et heure	Période d'impression du JJ.MM.AAAA - HH:MM:SS au JJ.MM.AAAA - HH:MM:SS
Numéro unique de ticket Z	Ce nombre augmente chaque fois que le ticket Z est imprimé et n'est jamais ré- initialisé.
Numéro de la balance	Numéro de la balance
Total des tickets	Nombre de tickets durant la période
Total net	Total des ventes sans TVA pour la période
Total TVA	TVA pour la période
Pied de page	Numéro de séquence venant du fichier de fiscalisation et total perpétuel, qui dé- marre au premier démarrage de la balance et ne peut jamais être réinitialisé. Il est incrémenté du total brut après chaque clôture de ticket Z.

Contenu d'un ticket Z

4.3.9 Travail dans une configuration de formation

Une fonction de formation est disponible dans la balance. Cette fonction permet à un stagiaire d'apprendre et de comprendre comment fonctionne la balance sans sauvegarder de chiffre d'affaires dans les ventes standard, vu que cela ne fait pas partie des ventes journalières. Cette fonction doit uniquement être utilisée dans un but de formation. Les transactions de formation sont enregistrées dans un rapport séparé, voir chapitre Rapport.

La fonction de formation requiert un superviseur qui est responsable du stagiaire utilisant la balance et créant des transactions. Il est recommandé d'utiliser les possibilités de mot de passe pour les utilisateurs afin d'éviter qu'un vendeur puisse utiliser la touche de superviseur sans en avoir les droits.

Pour cela, les réglages suivants doivent être effectués:

- Définir une touche fixe [formation] sur le clavier dans le sous-menu F232.
- Activer le mode Formation dans le sous-menu F23.

Utilisation de la fonction de formation

- 1 Aller à l'écran d'ouverture/fermeture de session.
- 2 Sélectionner le vendeur qui sera le stagiaire.
- 3 Appuyer sur la touche fixe [Formation].
 - \Rightarrow La balance demande le nom du superviseur.
- 4 Appuyer sur la touche Vendeur du superviseur du stagiaire.
 - ⇒ La balance demande le mot de passe du superviseur, si configuré.
- 5 Confirmer l'activation de la fonction de formation pour le stagiaire et le superviseur sélectionnés.
- ⇒ La balance met le stagiaire sélectionné en mode de formation.
- ⇒ Dans l'écran d'ouverture/fermeture de session, un est affiché à droite du vendeur.
- ⇒ Dans l'écran principal, un symbole "FORMATION" est affiché près du nom du vendeur.
 - Il est seulement possible de mettre un vendeur en mode de formation. La balance ne peut pas être entièrement en mode de formation pour tous les vendeurs.
 - La fonction de formation fonctionne donc pour apprendre le mode de vente accompagnée entre différentes balances dans un réseau. Les vendeurs sont alors partagés sur le réseau.

Terminer la fonction de formation

T

- 1 Vérifier qu'aucun ticket n'est ouvert.
- 2 Aller à l'écran d'ouverture/fermeture de session et appuyer sur la touche fixe [Formation].

5 Que faire si ...?

.....

En cas d'erreur de fonctionnement, le message d'erreur sera affiché pendant environ 1 seconde dans la ligne du bas de l'afficheur. Les messages d'erreur peuvent être effacés avec la touche Effacer.

N°	Message	escription / Remède	
1	Opération refusée	Les conditions préalables définies pour l'opération ne sont pas remplies La configuration du système / les droits de l'utilisateur ne permettent pas d'exécuter l'action demandée Le système est actuellement dans un état qui ne permet pas l'opération	
2	Tare non autorisée	Le poids doit être supérieur à 0,000 kg et ne pas dépasser la valeur max. autorisée	
3	Poids non stable	Les conditions extérieures telles que des vibrations ou le vent peuvent em- pêcher le système d'afficher le poids correct	
4	Remise refusée	Les règles de promotion sont violées Prix unitaire ou prix total négatif Droits de l'utilisateur insuffisants	
5	Impression transac- tions	Pour commuter les modes de fonctionnement ou rouvrir un ticket, toutes le transactions de vente enregistrées doivent être imprimées ou doivent être suspendues	
6	Article non trouvé	Article non trouvé dans la base de données, temporairement verrouillé ou rupture de stock	
7	Mémoire pleine	Effacer la mémoire pour continuer le travail	
8	Tare non trouvée	Numéro de tare pas trouvé, ne peut pas être appelé	
9	Plus de papier	Insérer un nouveau rouleau d'étiquettes	
10	Ticket non trouvé	Numéro de ticket non trouvé dans la mémoire	
11	Vendeur non actif	Ouvrir une session Si le vendeur était occupé sur un autre dispositif qui n'est plus accessible, revenir à ce dispositif	
12	Poids négatif	Le poids affiché ne doit pas être inférieur à 0,000 kg lorsqu'on travaille av des PLU par poids	
13	Peser à nouveau	Après des transactions, le poids doit être retiré du plateau	
14	Poids trop grand	Le poids dépasse la capacité de pesée de la balance	
15	Aucune donnée	Un jeu de données de vente peut uniquement être enregistré si un PLU a ét rappelé ou un prix d'article entré manuellement	
17	Poids trop faible	L'impression en dessous de 20 e n'est pas supportée	
		Contrôler si le plateau a été soulevé par des influences externes	
18	Sélectionner un ven- deur	Pour accéder à la vue des tickets de caisse ou aux écrans de paiement, le vendeur doit être identifié en appuyant sur la touche Vendeur	
19	Limite nombre de pièces	Entrer une valeur valable pour les articles à la pièce (1 9999)	
20	Entrée non valide	Valeur non autorisée ou dépassant la limite	
21	Entrée de la liste in- trouvable	Entrée de la liste introuvable	
22	Saisir le montant	Entrer le montant du paiement via le clavier	
23	Carte non acceptée	La carte n'a pas pu être lue	
		Le paiement n'a pas pu être traité	
		Les remises n'ont pas pu être accordées	
24	Paiement refusé	Le vendeur n'a pas les droits appropriés pour effectuer des remboursemen	

N°	Message	Description / Remède	
25	TVA non définie	•	Les taux de TVA pour repas sur place ou à emporter ne sont pas définis pour certains articles ou tous et requièrent encore une définition
27	Erreur inconnue	•	Pas de description détaillée disponible
28	Annulation refusée	•	L'opération d'annulation n'a pas pu être traitée par le lecteur de carte de cré- dit
- 20	Tautaa laa tauahaa	-	Reessuyer
29	sont bloquées	•	vendeurs
30	Mot de passe incor- rect	-	Entrer à nouveau le mot de passe correct
31	Problème courant	•	L'alimentation AC n'est pas stable ou l'accu est déchargé
	secteur	•	Le système s'arrêtera automatiquement
32	Erreur réseau	•	La connexion réseau ne peut pas être établie
		•	La transmission de données dans le réseau est bloquée en permanence ou temporairement
		-	Contrôler les connexions de câbles ou les connexions sans fil
33	Lecteur code- barres / scanner in- trouvable	•	La communication avec le lecteur code barres ne peut pas être établie
34	Code-barres refusé	•	Format de code à barres non supporté
		•	Le code à barres ne peut pas être lu
35	Transactions ou- vertes	•	Lors de la fermeture, le système a détecté des transactions non imprimées ou suspendues
36	Vendeur non identi- fié	-	Identifiez-vous en appuyant sur une touche Vendeur
37	Enlevez la charge	-	Enlever le poids du plateau au démarrage
38	Mémoire pleine pour mise en attente ti- cket	-	Avant de suspendre une autre transaction de vente, rappeler au moins une transaction suspendue
40	Valeur en dehors de la portée	-	Saisir une valeur plus petite ou plus grande
42	Ancienne tare effa- cée	•	Il y a eu trop de valeurs de tare enregistrées. La valeur de tare la plus an- cienne a été effacée pour enregistrer la valeur la plus récente
46	Fermer le tiroir	•	La limite de temps du tiroir-caisse est dépassée
	caisse	-	Fermer le tiroir-caisse afin de continuer le travail
47	Paiement non termi- né	•	Le client doit encore payer un certain montant
48	Tare prédéterminée non définie	-	Définir les tares prédéterminées
49	Ticket non trouvé	•	Le numéro de ticket n'a pas pu être trouvé dans le fichier journal pour réouverture
50	Total ou prix unitaire non défini	-	Redémarrer la transaction depuis le début
51	La mémoire est	•	La mémoire assignée est pleine à environ 85 %
	bientôt pleine	-	Afin d'éviter de bloquer le système, entrer en mode de configuration et choi- sir la méthode de sauvegarde préférée
52	Ticket non clôturé	-	Fermer ou suspendre le ticket

N°	Message	Description / Remède	
53	Enlever et reposer la marchandise	 Le mouvement sur le plateau n'est pas inférieur au poids minimum d'impu- tation depuis la dernière imputation Enlever la marchandise et la reposer 	
54	Poids inférieur à la limite inférieure d'achat	 Les marchandises en cours de pesée ont une limite inférieure d'achat Augmenter le poids 	
55	Poids supérieur à la limite inférieure d'achat	 Les marchandises en cours de pesée ont une limite supérieure d'achat Réduire le poids 	
56	Marchandises pré- cieuses	 Peser les marchandises précieuses sur une balance à haute résolution 	
60	Entrer dans le mode remboursement	- Commuter sur le mode remboursement pour effectuer un remboursement	
61	100 g pas supporté	 Le prix unitaire ne peut pas être divisé par 10, p. ex., 2,95 Pour la fonction de 100 g, utiliser uniquement des unitaires qui peuvent être divisés par 10, p. ex., 2.90 	
64	Surchauffe tête ther- mique	 Attendre que la tête thermique de l'imprimante ait refroidi 	
67	La date n'est pas valable	 Entrer une date valable dans le format affiché 	
68	L'heure n'est pas valable	 Entrer une heure valable dans le format affiché 	
69	Vendeur non trouvé	Le vendeur avec l'ID entré n'existe pas	
70	Vendeur connecté sur autre touche	 Le vendeur est d	
73	Limite sur- transac- tion	La quantité de la transaction a dépassé la limite supérieure	
74	Echec Serveur	Le serveur de données distant est inaccessible	
75	Mémoire pleine	La mémoire de la base de données est pleine	
76	Batterie faible	 Recharger la batterie sinon la balance se mettra automatiquement hors ten- sion 	

6 Caractéristiques techniques et accessoires

6.1 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques de la balance

Charge max. / incréments	6 / 15 kg Multi Interval, $e = 2 / 5$ g 15 / 30 kg Multi Interval, $e = 5 / 10$ g 15 kg Single Interval, $e = 5$ g					
Afficheur						
Affichage du poids	6 chiffres					
Affichage du prix de base	6 chiffres					
Prix total	7 chiffres					
Tare	5 chiffres					
Conditions ambiantes						
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C					
Température de stockage	-10 °C à +50 °C					
Humidité	max. 85% d'humidité relative, sans condensation					
Altitude	jusqu'à 2.000 m					
Caractéristiques électriques						
Alimentation électrique	100 à 240 V AC, 50 / 60 Hz ou 12 / 24 V DC					
Fluctuation de la tension d'alimenta- tion du secteur	jusqu'à ± 10 % de la tension nominale					
Catégorie d'installation	II					
Degré de pollution	2					

6.2 Conformité

La conformité aux normes suivantes est indiquée par la marque correspondante sur le produit.

Ce produit est conforme à la directive CEM 2014/30/CE, à la directive basse tension 2014/35/CE et à la directive instruments de pesage à fonctionnement non automatique 2014/31/CE. La déclaration de conformité complète est disponible en ligne sur

CE

http://www.ohaus.com/ce

6.3 Options/accessoires

Les options/accessoires suivants sont disponibles afin d'améliorer les performances de votre balance:

- Tour pour positionner l'afficheur du client à hauteur des yeux
- Accu pour fonctionnement mobile

Si vous désirez ajouter une option/accessoire à votre balance, veuillez contacter votre représentant.



OHAUS Corporation 7 Campus Drive, Suite 310 Parsippany, NJ 07054 USA

OHAUS Europe GmbH Im Langacher 44 8606 Greifensee Switzerland

With offices worldwide www.ohaus.com



Sous réserve de modifications techniques. © Ohaus Corporation, all rights reserved 11/2017 30217566D fr