

PROSCALE 111/222/333/555

www.proscale.net

ON/OFF

Un appui rapide sur la touche permet d'allumer la balance.

Une fonction d'arrêt automatique éteint la balance au bout d'un certain temps.

ZERO/TARE

Appuyer sur tare permet de mettre la balance à 0. Si vous utilisez un conteneur pour la pesée, allumez la balance et posez le conteneur dessus, appuyez sur tare et la balance se positionnera sur 0.

MODE

Permet de changer l'unité de mesure.

PRECAUTIONS

La balance est un instrument de précision qui doit être préservée des chocs et utilisée sur une surface plate et stable.

Si la balance est imprécise, bloquée ou affiche OUT2 vous devez re-calibrer la balance.

Ne pas surcharger la balance au-delà de sa capacité maximum, y compris avec un conteneur supplémentaire.

Laissez suffisamment de temps à la balance pour se stabiliser dès son allumage.

Ne pas laisser exposé à des températures extrêmes trop longtemps

Eviter de laisser les objets pesés inutilement sur le plateau de pesée.

Si l'affichage indique 8888, OuER, LLLL, O_Id ou EEEE la balance a été choquée ou abîmée, tenter un calibrage et si la panne persiste utilisez la garantie.

CALIBRAGE

La balance a été calibrée en usine et ne doit pas être calibrée par l'utilisateur excepté en cas de dysfonctionnement !

1. Posez la balance sur une surface plate et stable, vérifiez qu'elle soit éteinte.

2. Maintenez la touche CAL/MODE appuyée et en même temps maintenir appuyé ON/TARE jusqu'à ce que l'affichage indique un nombre aléatoire, relâchez les touches à ce moment là.

3. Appuyez sur la touche ON/TARE, la balance affiche CAL puis 200.00 ou 300.00.

4. Posez délicatement le poids étalon sur le plateau de pesée, au centre.

5. Attendez 3 secondes et appuyez sur ON/TARE, la balance affiche PASS.

6. La calibration est complète, enlevez le poids étalon et éteignez la balance.

Note : si la calibration ne vous donne pas de résultat probant, recommencez la procédure plus doucement.

CALIBRAGE

La balance a été calibrée en usine et ne doit pas être calibrée par l'utilisateur excepté en cas de dysfonctionnement !

1. Posez la balance sur une surface plate et stable, vérifiez qu'elle soit éteinte.

2. Maintenez la touche CAL/MODE appuyée et en même temps maintenir appuyé ON/TARE jusqu'à ce que l'affichage indique un nombre aléatoire, relâchez les touches à ce moment là.

3. Appuyez sur la touche ON/TARE, la balance affiche CAL puis suivant sa portée : 100.00, 200.00, 300.00 ou 500.00.

4. Posez délicatement le poids de contrôle correspondant à votre balance : 100gr pour la 111, 200gr pour la 222, 300gr pour la 333 et 500gr pour la 555. La précision du poids de contrôle doit être de 1mg à 10mg.

5. Attendez 3 secondes et appuyez sur ON/TARE, la balance affiche PASS.

6. La calibration est complète, enlevez le poids étalon et éteignez la balance.